STANDARD HORIZON

Nothing takes to water like Standard Horizon



この製品は、船舶共通通信システム 国際 VHF 無線機です。 ご使用になるには、第二級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

目次

基本操作ガイド 特長	2
国際 VHF 毎線局を開局される方へ	4
付属品	5
オプション	5
3 / / / 」 / · · · · · · · · · · · · · · ·	7
フロントパネル	. 7
スピーカーマイク	. 9
リアパネル	10
ご使用になる前に(準備)	12
無線機の取り付け	12
周辺機器の接続	14
外部機器の接続	15
最初の電源投入時に必要な初期設定	23
GPS 信号の確認 (GPS ステータス表示)	24
GPS 設定	25
基本的な操作	29
受信する	29
	29
設定メニューの基本的な操作	30
マルチリッチ(2波または3波の同時受信)	31
人ギャン (SCAN)	32
ノリセットナヤンネル機能	34
MUUB (Man Overboard、洛水石) 位置情報の保友	35
位置 月報の 休仔 …	36
内線通話機能	39
CDS 機能	41
位置情報表示	41
GPS 受信状態を確認する	41
GPS ロガー(移動軌跡保存)機能	42
DSC (Digital Selective	
Calling) 機能 4	43
DSC 機能の概要	43
全船コール	48
個別コール	50
グループコール	56
位置情報要求	61
位置情報送信	65
ポーリングコール	68
自動ポジションポーリング	70
DSC テストコール	72
DSC ログ(送受信履歴)の操作	74

ナビゲーション	. 77
ウェイポイント操作	77
ルート設定の操作	82
GM (グループモニター) 機能	. 86
GM 機能の設定	86
GM 機能の開始	88
AIS (Automatic Identification	
System) 機能	. 90
AIS 機能の概要	90
AIS 機能の操作方法	90
AIS 機能の設定	94
	. 97
リエサーナヤジネル (NUAA WEATHER CHANNELS)	97
デモモード (DEMO MODE)	37
	07
	98
装置の選択 (SELECT DEVICE)	
デバイス番号の設定 (DEVICE NUMBER)	98
システム番号の設定 (SYSTEM NUMBER)	99
NMEA 2000 設定メニュー一覧	99
NMEA 2000 PGN	
(パラメータクルーフナンバー)対応表	100
(バラメータクループナンバー)対応表 … 設定メニュー	100
(バラメータクルーフナンバー)対応表 設定メニュー (CONFIGURATION)	100
 (バラメータクルーフナンバー)対応表… 設定メニュー (CONFIGURATION)… 画面モード (DISPLAY MODE) バックライト類度調節 (DIMMER) 	100 101 101
 (バラメータクループナンバー)対応表… 設定メニュー (CONFIGURATION)… 画面モード (DISPLAY MODE) バックライト輝度調節 (DIMMER) 両面のコントラスト調節 (CONTRAST) 	100 101 101 101 101
 (バラメータクルーフナンバー)対応表… 設定メニュー (CONFIGURATION)… 画面モード(DISPLAY MODE) バックライト輝度調節(DIMMER) 画面のコントラスト調節(CONTRAST)… キー操作音量(KEY BEEP) 	100 101 101 101 101 102
 (バラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード(DISPLAY MODE) バックライト輝度調節(DIMMER) 画面のコントラスト調節(CONTRAST) … キー操作音量(KEY BEEP) 霧笛音(FOG FREQUENCY) 	100 101 101 101 102 102
 (バラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード(DISPLAY MODE) バックライト輝度調節(DIMMER) 画面のコントラスト調節(CONTRAST)… キー操作音量(KEY BEEP) 霧笛音(FOG FREQUENCY) リッスンバック機能(LISTEN BACK) 	100 101 101 101 102 102 102
 (バラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE) 両面のコントラスト調節 (DIMMER) 画面のコントラスト調節 (CONTRAST) … キー操作音量 (KEY BEEP) 霧笛音 (FOG FREQUENCY) リッスンバック機能 (LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 	100 101 101 101 102 102 102
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE) バックライト輝度調節 (DIMMER) 画面のコントラスト調節 (CONTRAST) … キー操作音量 (KEY BEEP) 察笛音 (FOG FREQUENCY) リッスンバック機能 (LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 名前 (STATION NAME) … 	100 101 101 101 102 102 102 103
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE)	100 101 101 101 102 102 102 102
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE) バックライト輝度調節 (DIMMER) 画面のコントラスト調節 (CONTRAST) … キー操作音量 (KEY BEEP) 霧笛音 (FOG FREQUENCY) リッスンバック機能 (LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 名前 (STATION NAME) … ソフトキー (SOFT KEY) モード / ステータスインジケーク輝度調節 … 	100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 105
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード(DISPLAY MODE) バックライト輝度調節(DIMMER) 画面のコントラスト調節(CONTRAST) … キー操作音量(KEY BEEP) 霧笛音(FOG FREQUENCY) リッスンバック機能(LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 名前(STATION NAME) … ソフトキー(SOFT KEY) モード/ステータスインジケータ輝度調節 … リセット操作(RESET) 	100 101 101 101 102 102 102 103 103 105 105
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE)	100 101 101 102 102 102 102 103 103 105 105 106
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE)	100 101 101 102 102 102 102 103 105 105 106
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE) 画面のコントラスト調節 (CONTRAST) … キー操作音量 (KEY BEEP) 察笛音 (FOG FREQUENCY) リッスンバック機能 (LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 名前 (STATION NAME) … ソフトキー (SOFT KEY) モード / ステータスインジケータ輝度調節 … リセット操作 (RESET) チャンネル設定 (CHANNEL SETUP) 	100 101 101 101 102 102 102 103 103 105 105 106 107
 (パラメータクルーフナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE)	100 101 101 102 102 102 102 103 105 105 106 107 107 107
 (パラメータクループナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE) 画面のコントラスト調節 (DIMMER) 画面のコントラスト調節 (CONTRAST) … キー操作音量 (KEY BEEP) 霧笛音 (FOG FREQUENCY) リッスンバック機能 (LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 名前 (STATION NAME) ソフトキー (SOFT KEY) モード / ステータスインジケータ輝度調節 … リセット操作 (RESET) 設定メニュー一覧 チャンネル設定 (CHANNEL SETUP) … チャンネルグループ (CHANNEL GROUP) … ウェーザーアラート (WEATHER ALERT) … スキャンメモリー (SCAN MEMORY) 	100 101 101 102 102 102 102 103 105 105 106 107 107 107 107
 (パラメータクループナンバー)対応表 … 設定メニュー (CONFIGURATION) … 画面モード (DISPLAY MODE) バックライト輝度調節 (DIMMER) 画面のコントラスト調節 (CONTRAST) … キー操作音量 (KEY BEEP) 察笛音 (FOG FREQUENCY) リッスンバック機能 (LISTEN BACK) トランシーバーまたは RAM4 マイクの 名前 (STATION NAME) … ソフトキー (SOFT KEY) モード / ステータスインジケータ輝度調節 … リセット操作 (RESET) 設定メニュー一覧 チャンネルジルーブ (CHANNEL SETUP) … チャンネルグルーブ (CHANNEL GROUP) … フェーザーアラート (WEATHER ALERT) … スキャンメモリー (SCAN MEMORY) スキャンタイプ (SCAN TYPE) 	100 101 101 101 102 102 102 102

目次

	マルチワッチ (MULTI WATCH)	1	08
	プライオリティ チャンネル		
	(PRIORITY CHANNEL)	1	08
	サブチャンネル (SUB CHANNEL)	1	08
	チャンネルネーム (CHANNEL NAME)	1	09
	ノイズキャンセル (NOISE CANCEL)	1	09
	受信音の音質調節 (AF PITCH CONTROL)	1	10
	受信音の録音 (RX RECORDER)	1	10
	チャンネル機能設定一覧	1	12
D	SC 機能設定 (DSC SETUP) '	11	13
	個別アドレス帳 (INDIVIDUAL DIRECTORY)	1	13
	個別コール返答 (INDIVIDUAL REPLY)	1	13
	個別コール返答内容	-	
	(INDIVIDUAL ACKNOWLEDGMENT)	1	13
	個別コールベル音 (INDIVIDUAL RINGER)	1	13
	クルーフメモリー (GROUP DIRECTORY)	1	13
	位置情報要求への応答 (POSITION REPLY)	1	14
		1	1 /
	(AUTO POSITION POLLING) 白動位需信報亜金問阿	1	14
		1	14
	白動チャンスル変更	'	1-7
	(AUTO CHANNEL CHANGE)	1	14
	無操作タイムアウト時間 (NO ACTION TIMER)	1	15
	位置情報取得待ち時間		
	(POS UNFIX WAITING TIME)	1	15
	DSC ビープ音 (DSC BEEP)	1	15
G	PS 設定 (GPS SETUP)	11	17
	優先順位 (ORDER OF PRIORITY)	1	17
	コンパス表示方向		
	(COMPASS DIRECTION)	1	17
	位置座標(緯度、経度)の形式		
	(LOCATION FORMAT)	1	18
	時刻のオフセット (IIME OFFSEI)	1	18
	表示時刻 (IIME AREA)	1	18
	時刻表示形式 (IIME FORMAI)	1	18
	表示甲位 (UNITS OF MEASURE)	1	18
	磁気偏差 (MAGNETIC VARIATION)	I	19
	NMEA U183 人出力		
	(NMEA U183 IN/UU1)	I	19
		1	20
	(FUSITION DATA UUTFUT) オプションの母部 CDS アンテナ	1	20
		1	21
	GPS 設定の一覧	1	- 1 24
			_ r

リモートアクセスマイク	
SSM-70H (RAM4)	125
各部の名称と働き	. 125
RAM4 マイクのソフトキーの機能割り当て	. 127
パソコンとの接続	128
定格	129
NMEA 0183 対応センテンス	129
国際 VHF チャンネル表	130
GX6000J 寸法図	131
埋込設置用テンプレート	133

基本操作ガイド



- ① 電源が入るまで、①[電源]ボタンを長く押します。
- [VOL]ツマミをまわして、聞きやすい音量に調節します。
- ③ [SQL]ツマミをまわして、「ザー」という雑音が消える位置に調節します。
- ④ DIAL/ENTツマミをまわして、希望のチャンネルを選びます。
- ⑤ マイクのPTTボタン(送信スイッチ)を押しながら、マイクに向かって話します。
 相手の話を聞くときは、PTTスイッチを放します。
- ⑥ 電源が切れるまで、①[**電源**]ボタンを長く押します。

MMSI番号の登録

GX6000JはDSC機能を搭載しています。DSC機能を使用するために、"MMSI番号の登録"(23ページ)を参照して、免許状に記載されたMMSI番号を無線機に登録してください。

お買い上げ後、電源を入れると画面にMMSI番号の入力をうながす "**警告**"画面が表示されビープ音が鳴ります。MMSI番号を登録する と、それ以後は表示されなくなります。

特長

- 国際VHF規格 総務省技術適合証明取得機種
- AIS (Automatic Identification System: 船舶自動識別装置) 受信機能を標準装備: 船舶名称、呼出符号等の静的情報と、進路、速度などの動的情報を自動的に受信し、お互いの船舶が衝突進路にある場合にアラームで知らせる航行の安全に寄与する装置です。
- DSC機能¹対応: 遭難通報、緊急通信、個別コール、グループコールや、オプションの外部GPSアンテナSCU-31またはその他GPS機器との接続により位置情報の通信など便利な機能を使うことができます。
- 混信に強い受信部:近くに大出力の通信施設があるような場所でも混信を受けにくく安心して使用することができます。
- 防水設計:悪天候でも安心して使えるIPX8² (1.5m、30分)準拠の防水設計です。
- 優れた操作性:バックライト付き操作キーを採用、またプッシュ機能付きDIALツマ ミで各種操作が簡単に行えます。
- LED照明付きディスプレイ: 白色LED照明で視認性に優れたフルドットマトリック スディスプレイを搭載、夜間でも瞬時に動作状態を確認することができます。
- 緊急連絡用チャンネル:ワンタッチで緊急連絡用の16チャンネルとサブチャンネルを呼び出せる16/Sキーと、遭難通報送信専用の誤操作防止カバー付きディストレスキーをフロントパネルに装備しています。
- **2波/3波受信機能**:2つまたは3つのチャンネルを自動で監視して受信することが できます。連絡用チャンネルと非常用の緊急チャンネルを交互に受信できます。
- 拡声器/霧笛機能:オプションのホーンスピーカー220SWを最大2個取り付けて、25Wの拡声器/霧笛機能が使用できます。ホーンスピーカーの周囲の音を聞くことができるリッスンバック機能にも対応しています。
- スピーカーマイク:手元で操作ができるキー付きの防水スピーカーマイクを付属しています。またオプションのマイク延長ケーブルMEK-4をリアパネルに接続して、スピーカーマイクを離れた場所に設置することもできます。
- ノイズキャンセル機能:周囲の騒音を軽減して明瞭な通信を可能にする、送受信に 対応した優れたノイズキャンセル機能を搭載しています。
- リモートアクセスマイク対応:オプションのリモートアクセスマイ クSSM-70H(RAM4)やワイヤスレスリモートアクセスマイク SSM-71H(RAM4W)を使用して、無線機本体のほとんどの操作をリモートマイ クから行うことができます。また、無線機とリモートマイク間で内線通話ができます。
- NMEA 2000およびNMEA 0183に対応:対応するチャートプロッターなどの 装置を接続して遭難通報の位置情報を表示することや、AISで受信した船舶の位置 情報を表示できます。
- イージー・トゥー・オペレート(Easy To Operate):よく使う機能を最大12種類 まで割り付けられるソフトキーを搭載するなど、簡単でわかりやすい操作を実現し たイージー・トゥー・オペレートに対応しています。
 - *1 ITU Class D (ITU-R M.493)のDSC機能を搭載しています。
 - *2 IPX8準拠:水深1.5mで30分間耐える防水性能。

国際VHF無線局を開局される方へ

当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本機をお使いになる前に、下記の注意事項をお読みください。

■ 無線技士の資格が必要です

この製品をご使用になるには、第二級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。

■ 無線局を開局するためには電波法に基づいた手続きが必要です

無線局申請用紙に必要事項を記入のうえ、**国の収入印紙**(<u>県の収入証紙は</u> 認められません。誤って購入した場合、県の収入証紙を返還して現金の 還付を受けることはできませんので十分にご注意ください)を添付し、 主たる停泊港を管轄している総務省地方総合通信局(沖縄の場合は沖縄 総合通信事務所)へ申請書を提出してください。審査に合格すると免許状 および申請書の写しが返送されてきますので、免許状が届いてから運用を 開始してください。

無線局の免許を受けずに無線局を運用した場合は、懲役1年以内、罰金 100万円以下に処せられる場合があります。

■ DSC機能をご使用になる場合は、MMSI番号を無線機に登録 する必要があります。

DSC機能をご使用になるには、免許状に記載されたMMSI番号(海上識別信号)を無線機に登録する必要があります。

DSC機能は、遭難や緊急時に船舶名や免許人名などの重要な情報を通知 するためのものですので、必ず登録をお願いします。

MMSI番号の登録方法は23ページに記載していますので、間違えないよう正しく登録してください。

■ 本機は5年ごとの定期検査が必要です。

本機のように、固定型として使用する無線機の場合、船舶検査と同じように、5年ごとに検査を受けなければなりません。

検査を受ける年度にあたったときには、管理局より通知が届きますので、 検査を受けてください。

■ 運用マナーを守って運用してください

国際VHFはアマチュア無線や携帯電話と違い、遭難通信などの重要な通信を行うものです。また、我が国では、旅客船の定期運行通信、貨物運行などの業務通信、港の施設との航行安全の情報交換等、とても大切な通信も含まれます。運用ルールを守り、私用での通信は絶対に止めましょう。私用通信により遭難等の通信を妨害した場合、懲役1年以上の有期懲役に処せられる場合があります。

付属品

- スピーカーマイク
- 電源ケーブル (7Aヒューズ付き)
- 取付用ブラケット (一式)
- マイクハンガー (一式)
- USBケーブル
- フェライトコア (大、小各1個)
- 取扱説明書 (本書)
- 無線局申請書 (一式)
- 保証書

オプション

- SSM-70H リモートアクセスマイク RAM4 (7m接続ケーブル付)
- SSM-71H ワイヤレスリモートアクセスマイク RAM4W
- SCU-30 SSM-71H用ワイヤレスアクセスポイント
- SCU-31 外部GPSアンテナ
- CT-100 SSM-70H用延長ケーブル (7m)
- MEK-4 付属スピーカーマイク用延長ケーブル (6m)
- MLS-300 大音量外部スピーカー
- **220SW** ホーンスピーカー
- MMB-84 埋込設置用固定ブラケット
- FP-32 交流 (AC) 100V用電源

安全上のご注意 (必ずお読みください)

本機を安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

お客様または第三者の方が、この製品の誤使用・使用中に生じた故障・その他の不具合、あるいはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上、賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

マークの種類と意味



図記号の種類と意味

▲機を安全にお使いになるため、行ってはならない禁止事項です。 たとえば、 ③は「分解禁止」を示しています。

本機を安全にお使いになるため、必ず守っていただきたい注意事項です。 たとえば、
そとは「電源ケーブルを外す」を示しています。

▲ 警告

1

分解や改造をしない。 本機は電波法に基づく無線局です。分解 や改造をすると違法ですのでおやめくだ さい。

また、怪我や故障の原因になります。

"煙が出ている"、"変な臭いがする"など の異常状態のまま使用すると、火災や故 障の原因になります。 すぐに電源を切り、本機を電源から外し てください。煙や変な臭いなどが出なく なったことをご確認のうえ、お買い上げ いただきました販売店に修理をご依頼く ださい。 | 指定された電源電圧、電流容量以外では |使用しない。 | 火災や感電の原因になります。



|電源ケーブルは、直流電源に直接接続する。 |電源ケーブルの延長や継ぎ足しは、火災 |や故障の原因になります。

🛕 注意

磁気カードなどを本機に近づけない。 キャッシュカードやフロッピーディスク などの内容が消去されることがあります。

電源ケーブルの上に重いものを載せたり、 電源ケーブルを無理に曲げたり引っ張っ たりしない。 電源ケーブルが傷つき、火災や故障の原 因になります。

-|本機を傾いた所や不安定な場所に置かな |いでください。 |落ちたり、倒れたりしてケガの原因にな |ることがあります。無線機の設置には必

┃ ず付属のブラケットを使用して、操船に | 支障の無い場所に取り付けてください。 ▶ | 強い衝撃を加えない。 | 故障の原因になります。

長期間ご使用にならない場合には、安全 のため,本機から電源を外してください。

> | 直射日光のあたる場所や熱器具の近くに | 放置しない。 | 変形や変色等の原因になります。



シンナーやベンジンでケースを拭かない。 変形や変色等の原因になります。 ケースが汚れたときは、乾いた柔らかい 布で軽く拭いて汚れを落としてください。

各部の名称と操作

フロントパネル



- ① (電源)ボタン 長く押すと電源がオンになります。もう一度長く押すとオフになります。 電源がオンになると最後に選択したチャンネルになります。
- ② マイク端子 付属品のスピーカーマイクを接続します。
- SQL (スケルチ) ツマミ 信号を受信していないときの「ザー」という雑音が消える位置に調節します。
- VOLツマミ
 聞きやすい音量に調節します。
 拡声器機能や霧笛機能の使用時に、リッスンバック機能の音量を調節します。
- ⑤ MENUキー メニューを表示します。
 詳しくは "設定メニューの基本的な操作"(30ページ)を参照してください。
- ⑥ 16/Sキー
 緊急連絡用チャンネル "CH16" を呼び出すことができます。
 長く押すとサブチャンネルを呼び出すことができます。
 もう一度押すと元のチャンネルに戻ります。

⑦ DISTRESS (遭難通報) キー

DISTRESS (遭難通報)を送出します。 赤色のカバーを上げて、中の[**DISTRESS**]キーを約3秒間押し続けると、 遭難通報が送出されます。詳しくは "**遭難通報の送信**" (43ページ)を 参照してください。

⑧ソフトキー

各種機能の選択や設定を行います。 設定メニューでキーの機能を変更することができます。詳しくは "ソフト キー (SOFT KEY)" (103ページ) を参照してください。

- 9 ▲/▼≠-
 - チャンネルを選びます。
 - ・メニュー操作時に項目を選びます。
- 10 ◀ / ▶ ≠-
 - ソフトキーの機能を切り替えます。
 - ・メニュー操作時にメニュー項目を選びます。
- 1) CLEAR+-

設定メニュー操作時に押すと通常画面に戻ります。

- DIAL/ENTツマミ
 - チャンネルを選びます。
 - ・メニュー操作時に、まわしてメニュー項目を選び、押して確定します。

13 モード/ステータスインジケータ

本機の通信状態などを表示します。

位置	色	説明
	青	AISユニットが動作しています
左 側	紫	メッセージを受信しています
	赤	AISユニットが正常に動作していない可能性があります
	緑	AIS信号を受信している瞬間に点灯します (本機にMMSI番号が登録されている場合)
右側	オレンジ	AIS信号を受信している瞬間に点灯します (本機にMMSI番号が登録されていない場合)
	赤	受信エラー

⑭ データ端子 (USB micro type B)

付属のUSBケーブルを使ってWindowsパソコンと接続して、トランシー バーを設定したり、GPSロガー機能で記録された位置情報*のデータを 読み出すことができます。(*オプションの外部GPSアンテナ**SCU-31**を ⑩GPSアンテナ接続端子に接続する必要があります。) 注意:データ端子のキャップをしっかりと取り付けた状態で本機の防水性 能が保たれます。

スピーカーマイク



- PTT(送信)ボタン
 - このボタンを押しながら、⑥マイクに向かって話します。相手の声を聞く ときはこのボタンを放します。
 - 拡声器機能モードを選択しているときは、このボタンを押しながら話す
 とホーンスピーカーから出力されます。
 - オプションのリモートアクセスマイクRAM4またはワイヤレスリモートア クセスマイクRAM4Wを接続しているとき、内線通信画面では、このボ タンを押してリモートアクセスマイクと内線通話ができます。
- ② スピーカー ここから相手の声や操作音が聞こえます。
- ③ ▲ / ▼ボタン
 - チャンネルを選びます。
 - ・メニュー操作時に項目を選びます。
- ④ 16/Sボタン
 緊急連絡用チャンネル "CH16" を呼び出すことができます。
 長く押すとサブチャンネルを呼び出すことができます。
 もう一度押すと元のチャンネルに戻ります。
- ⑤ H/Lボタン
 送信出力(電波の強さ)を "25W" (HI)または "1W" (LOW)の2段階で
 切り替えることができます。
- でイク
 マイクを口元から約1.5cm離して、普通の声で話してください。



- アンテナ端子 (VHF ANT) マリーンVHFアンテナを接続します。
 参考:音声通信に使用するアンテナ (インピーダンス50Ω)を接続する 端子です。
- アンテナ端子 (AIS ANT) AIS信号受信用のマリーンVHFアンテナ (インピーダンス50Ω)を接続し ます。
- ③ 拡声器機能に使用するホーンスピーカー接続用ケーブル オプションのホーンスピーカーを2個接続できます。
 緑色: PA1 スピーカー (+端子)
 青色: PA1 スピーカー (-端子)
 橙色: PA2 スピーカー (+端子)
 黄色: PA2 スピーカー (-端子)
- ④ 外部スピーカー接続用ケーブル (赤色、白色)

オプションの外部スピーカーを接続できます。 赤色: 外部スピーカー (+端子) 白色: 外部スピーカー (-端子)

⑤ DC電源ケーブル

付属の電源ケーブルでDC(直流)11~16Vの電源に接続します。

- ⑥ リモートアクセスマイク端子 (RAM1)
- ⑦ リモートアクセスマイク端子(RAM2) オプションのリモートアクセスマイクSSM-70H(RAM4)を2台接続 することができます。
 またオプションのワイヤレスリモートアクセスマイクSSM-71H (RAM4W)用のワイヤレスアクセスポイントSCU-30を1台接続できま す。(SCU-30は⑥RAM1端子だけに接続できます。)
 参考:オプションの延長ケーブルCT-100を2本まで使用して、最大約21m まで延長してSSM-70Hを接続することができます。
- 8 NMEA 0183入出力ケーブル NMEA 0183の入出力とNMEA 0183-HSの出力することができます。 詳しくは "外部機器の接続"(15ページ)を参照してください。
- ③ マイク端子 付属のマイクを接続します。 オプションの付属マイク延長ケーブルMEK-4を使用して、付属のマイクを 無線機から離れた場所に設置することができます。
- **GPSアンテナ接続端子**(白色)
 オプションの外部GPSアンテナSCU-31を接続します。
- NMEA 2000接続端子 (黒色) NMEA 2000ネットワークに接続します。
- 12 接地端子 (GND)

安全のためと本機の性能を十分に発揮させるために、船体のグランドに接続します。

付属のネジ以外は使用しないでください。



無線機の取り付け

付属のブラケットを使用して、操船に支障のない場所に無線機を取り付けて ください。

1.5kg以上の重さに耐えられる厚さ10mm以上の板に、直径5.2mmの穴を 開けて、付属のネジ、スプリングワッシャ、平座金、ナットでブラケットを固定 します。

ブラケットの取付方向を変えることにより、「据え置き型」、「吊り下げ型」の どちらにも対応することができます。



▲ ご注意 ▲

- 取付位置は、安全と操作性に配慮してください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の付近に設置しないでください。
- 放熱の妨げにならないよう、周囲に十分スペースをとってください。
- 振動等で緩まないよう、ビスやブラケットツマミはしっかり締め付けて ください。
- ・故障や事故の原因になりますので、付属のビス/ブラケットツマミ以外は 絶対に使用しないでください。
- 磁気コンパスへの干渉を防ぐため、無線機は1m以上、マイクは0.5m 以上、コンパスから離して設置してください。

オプションの埋込設置用固定ブラケットを使用した取り付け

オプションの埋込設置用固定ブラケット**MMB-84**を使用すると、本機を 船舶の操作パネルに埋め込んで設置することができます。なお、この際、この 取扱説明書の巻末の「テンプレート」を使用して、簡単に埋込場所の選定と 取り付け穴の加工が行えます。

- テンプレートを使用して、本機の埋込場所を選定します。 なお、埋込場所の選定ですが、操船に支障の無いよう、安全と操作 性に配慮するとともに、船舶の操作パネルの裏側に十分なスペース (奥行き:約17cm)があることを確認してください。
- テンプレートに従って、操作パネルに取り付け穴(幅158mm、高さ 94mm)をあけます。
- 取り付け穴に本機を挿入し、MMB-84に付属している取り付けビスで、MMB-84を本機に取り付けます。
 注意:故障の原因になりますので、付属のビス以外は絶対に使用しないでください
- 4. MMB-84の固定用ビスをまわして、本機を船舶の操作パネルにしっかり 固定します。
- 5. 以上で取り付けは終了です。



🕂 ご注意 🔨

電源の極性を誤って接続すると、本機や周辺機器を破損する恐れがあります。

下図を参考にして、付属マイクやアンテナ、電源を接続します。必要に応じて、 外部GPSアンテナやリモートアクセスマイク、外部ホーンスピーカー、外部 スピーカーなどを接続します。

- アンテナを無線機から少なくとも1m以上離して取り付けます。無線機の リアパネルのアンテナ端子に接続します。アンテナケーブルにはPL259 コネクタ (M形コネクタ) が取り付けられている必要があります。
- 2. 赤色の電源コードをDC13.8V ±20%の電源のプラス側に接続します。 黒色の電源コードをマイナス側に接続します。
- オプションのワイヤレスリモートアクセスマイクRAM4Wを使用する場合 は、接続についてはワイヤレスアクセスポイントSCU-30の取扱説明書を 参照してください。
- 設置が完了したら、VHFマリーンアンテナのVSWR(定在波比)を確認 することをお勧めします。



参考

音声通信用のアンテナとAIS専用アンテナはできるだけ離して設置して ください。特に垂直方向の距離を離すことが、影響を受けにくくするのに 有効です。さらに長距離通信を可能にするために、AIS用アンテナよりも 音声通信用アンテナを高い位置に設置してください。

● フェライトコアの取り付けについて

無線機の動作に異常を起こすような電波による影響を軽減するために、下図を参照 して、リアパネルの接続ケーブルに付属のフェライトコアを取り付けてください。

- 1. DC電源ケーブルにフェライトコア(小)を取り付けます。
- ホーンスピーカー接続ケーブルと外部スピーカー接続ケーブルにフェライトコア(大)を取り付けます。
- 3. 振動でコアが開かないように、各フェライトコアにテープを巻きます。



参考:各フェライトコアはできるだけケーブルの根元に取り付けてください。

☆ご注意 介

- 必ずDC 12Vのバッテリーを使用してください。
- 交流電源(AC100V)でお使いになる場合は、オプションの固定用電源FP-32をご使用 ください。詳しくはFP-32の取扱説明書をご覧ください。
- アンテナは、50Ωに調節されたVHFマリンバンド用のアンテナを使用してください。
- 外部ホーンスピーカー、外部スピーカー、GPSチャートプロッターを接続した際には、接続 部分をビニールテープ等でしっかりと防水/絶縁処理を行ってください。
- 各ケーブルの配線は、操船に支障のないよう安全と操作性に配慮してください。
- ヒューズを交換する際には、ヒューズホルダーは左右まっすぐに引っ 張って外してください。ヒューズホルダーを折り曲げるような力を加 えると、ヒューズホルダーが壊れたり、接触不良を起こして電源が入 らなくなる場合があります。



外部機器の接続

外部GPSアンテナSCU-31 (オプション)

SCU-31のケーブルを無線機のリアパネルのGPSアンテナ接続端子(白色)に接続します。ケーブルのナットを手でしっかりと締め付けてください。



NMEA 0183/NMEA 0183-HSの接続 (NMEA 0183入出力ケーブル)

 ● 外部GPS機器の接続 (NMEA 0183 またはNMEA 0183-HS)
 本機はNMEA 0183の通信速度 (ボーレート) を4800bpsと38400bpsから選択することができます。詳しくは "NMEA 0183入出力 (NMEA 0183 IN/OUT)" (119ページ) を参照してください。

NMEA 入力 (GPS情報)

- NMEA 0183 Ver.2.0以上とNMEA 0183-HS Ver.1.01以上に対応しています。
- NMEA 0183の入力センテンスはGLLとGGA、RMC、GNS、GSA、GSV に対応しています。(RMCを推奨します。)
- NMEA 0183の入力はボーレートの設定に関わらず、NMEA 0183入出 カケーブルの青色と緑色の電線を使用します。

NMEA 出力(DSCとGPS情報)

- NMEA 0183の出力センテンスはDSCとDSEセンテンスに対応します。
 a. NMEA 0183入出力ケーブルの灰色と茶色の電線からDSCとDSEセンテンスが出力されます。
 - b. NMEA 0183入出力ケーブルの黄色と白色の電線から常にAISセン テンスが38400bpsで出力されます。
- GSAとGSV、GLL、GGA、RMCセンテンスはGPS設定メニューで設定して出力することができます。詳しくは "NMEA 0183入出力 (NMEA 0183 IN/OUT)" (119ページ)を参照してください。

外部に接続するGPS受信機の詳しい接続や設定方法については、外部機器の 製造元にお問い合わせください。

アクセサリーケーブルとNMEA 0183入出力ケーブルについて

GX6000Jと外付けGPS受信機、GPSチャートプロッターなどの外部機器との接続については、次ページ以降の図と表を参照してください。

⚠ ご注意 ⚠

NMEA入出力ケーブルの各線が誤って、DC(直流)電源のプラス電圧また は無線機本体に触れることがないように十分に注意してください。本機が損 傷する恐れがあります。

GX6000Jは、NMEA 0183/0183-HSプロトコルを使用して、GPSチャートプロッターとの間で座標およびDSC、AIS情報を双方向で共有します。GX6000JはAIS情報を38400bps (HSまたはHi Speedとも呼ばれます)でGPSチャートプロッターに転送します。GPSおよびDSC情報は、4800bps (工場出荷時)で複数のポート (最小2個)を備えたGPSチャートプロッターとの間で転送されます。

チャートプロッターの接続 (NMEA 0183/NMEA 0183-HS)

• 4800bps/38400bps

	NMEA 0183 ñ: NMEA 1 k: NMEA 1 k: NMEA 1 ñ: NMEA 1 ñ: NMEA+	8ケーブル 入力 (+) 入力 (-) 出力 (+) 出力 (-) IS 出力 (+) HS 出力 (-)	ブロッター側ケーブル (未接続) (未接続) NMEA 入力 (+) NMEA 入力 (-) NMEA-HS 入力 (+) NMEA-HS 入力 (-)		
NMEA 0183入出力ケーブルの約	泉色と機能			接続例	
青色 - NMEA GPS 入力 (+)		(接続不	(要)		
緑色 - NMEA GPS 入力 (一)		(接続不	~要)		
灰色 - NIMEA DSC 出力 (+)		GPS		(+)	

茶色 - NMEA DSC 出力 (一)	GPSのNMEA 入力 (一)
黄色 - AIS データ 出力 (+)	NMEA-HS 入力 (+) of AIS受信機*1
白色 - AIS データ 出力 (-)	NMEA-HS 入力 (-) of AIS受信機*1

*1: GX6000JはVDMセンテンスをNMEA 0183-HS(38400bps)で常に出力します。

注意: GPSチャートプロッターの一部は、NMEA信号のグランド用に1本の電線を備 えています。その場合はGX6000JのNMEA入力(一)をGPSチャートプロッターの NMEA信号のグランド線に接続し、NMEA出力(一)は未接続にします。使用するGPS チャートプロッターとGX6000Jの電源とグランドが異なる場合は、GPSチャートプロ ッターのNMEA信号のグランド線をGX6000Jのリアパネルのアース端子(GND)に 接続してください。

外部GPSまたはチャートプロッターの接続

• 4800bps/38400bps

	NMEA 0183ケーブル	外部機器側ケーブル	の の の の の の の の の の の の の
	青: NMEA 入力 (+)	NMEA 出力 (+)	
	緑: NMEA 入力 (-)	NMEA 出力 (-)	
	灰: NMEA 出力 (+)	NMEA 入力 (+)	
	茶: NMEA 出力 (-)	NMEA 入力 (-)	
	黄: NMEA-HS 出力 (+)	NMEA-HS 入力 (+)	
	白: NMEA-HS 出力 ()	NMEA-HS 入力 (-)	
	·		
NMEA 0183入出力ケーブルの線色	と機能	接紙	

	134100174
青色 - NMEA GPS 入力 (+)	NMEA 出力 (+) of GPS
緑色 - NMEA GPS 入力 (-)	NMEA 出力 (-) またはGPSの共通グランド
灰色 - NMEA DSC 出力 (+)	GPSのNMEA 入力 (+)
茶色 - NMEA DSC 出力 (-)	GPSのNMEA 入力 (一)
黄色 - AIS データ 出力 (+)	NMEA-HS 入力 (+) of AIS受信機*1
白色 - AIS データ 出力 (-)	NMEA-HS 入力 (-) of AIS受信機*1

*1: GX6000JはVDMセンテンスをNMEA 0183-HS (38400bps)で常に出力します。

注意:GPSチャートプロッターの一部は、NMEA信号のグランド用に1本の電線を備 えています。その場合はGX6000JのNMEA入力(一)をGPSチャートプロッターの NMEA信号のグランド線に接続し、NMEA出力(一)は未接続にします。使用するGPS チャートプロッターとGX6000Jの電源とグランドが異なる場合は、GPSチャートプ ロッターのNMEA信号のグランド線をGX6000Jのリアパネルのアース端子(GND) に接続してください。

外部スピーカーまたはホーンスピーカーの接続



アクセサリーケーブルの線色と機能	接続例
緑色 - PA1 ホーンスピーカー (+)	4オーム(Ω)の外部ホーンスピーカーのケーブル (+)
青色 - PA1 ホーンスピーカー (-)	4オーム(Ω)の外部ホーンスピーカーのケーブル (-)
橙色 - PA2 ホーンスピーカー (+)	4オーム(Ω)の外部ホーンスピーカーのケーブル (+)
黄色 - PA2 ホーンスピーカー (-)	4オーム(Ω)の外部ホーンスピーカーのケーブル (-)
赤色 - 外部スピーカー (+)	4オーム(Ω)の外部スピーカーのケーブル (+)
白色 - 外部スピーカー (-)	4オーム(Ω)の外部スピーカーのケーブル (-)

参考:一部の地域ではリッスンバック機能を使用しているときに、近隣の強力なAM放送局の放送が聞こえる場合があります。この場合はスピーカーのケーブルを2芯シールドのオーディオケーブルに変更してください。接続については、下記を参照してください。



リアパネルへの付属マイクの接続

リアパネルにもフロントパネルと同等のマイクコネクタがあります。図を 参照してオプションのマイク延長ケーブル**MEK-4**をリアパネルのマイク コネクタ(6ピン)に接続して、プラグのナットを手でしっかりと締めます。



付属マイクはフロントパネルまたはリアパネルのどちらか一方のマイク コネクタに接続することができます。

オプションのリモートアクセスマイクSSM-70H (RAM4)の接続

最大2台のリモートアクセスマイク**RAM4**を接続して、無線機の操作や AIS、DSC、拡声器や霧笛機能をリモートコントロールすることができます。さらに2台のRAM4マイクとGX6000Jの間で内線通話をすることができます。

1 ご注意 🔬

SSM-70H (RAM4)の取り付け/取り外しは本機の電源をオフにしてから行ってください。本機またはRAM4が損傷する恐れがあります。

 図を参照してリアパネルのRAM-1コネクタ(8ピン)またはRAM-2 コネクタ(8ピン)に、RAM4に付属の接続ケーブルを接続し、プラグのナットをしっかりと手で締めます。



 RAM4に付属の接続ケーブルまたはオプションの延長ケーブルCT-100 の両端に、RAM4に付属の2つのフェライトコアを取り付けます。コアは ケーブルのGX6000Jのリアパネル側とSSM-70H側に近いコネクタの 根元に取り付けてください。



注意:図のようにフェライトコアはできるだけ両端のコネクタの近くに取り 付けます。 ▲ ご注意 ▲
 注意!: 接続ケーブルを切断する場合は、トランシーバーのリアパネルから接続ケーブルを必ず取り外してください。
 接続ケーブルを切断して加工することができますが、ケーブルを接続した箇所はテープを巻くなど、防水性を十分に確保してください。
 ケーブルの内部には、黄色、白色、茶色、灰色、青色、緑色、赤色/白色*の線とシールド線*があります。
 ※赤色と白色の線とシールド線は箔で包まれています。箔をはがして、赤色/白色とシールド線を分離します。

- 振動でコアが開かないように、
 各フェライトコアにテープを巻
 きます。
- 図を参照して、取り付ける壁に 直径30mmの穴を開けて、ケー ブルを通します。
- ガスケットを挟んでケーブルを取 り付けベースに挿入して、付属の ナットで締め付けます。
- 6. 壁に4つの下穴(直径約2mm) を開けて、付属のネジ4本を使 用して壁に取り付けベースを取 り付けます。
- キャップをナットの上にはめ込 みます。以上で取り付けは完了 です。



▲ ご注意 ▲

SSM-70H(RAM4)の取り付け/取り外しはGX6000Jの電源をオフにしてから行ってください。GX6000JまたはSSM-70Hが損傷する場合があります。

● SSM-70H(RAM4)に外部スピーカーを取り付ける

オプションの外部スピーカーMLS-300をSSM-70H(RAM4)の接続 ケーブルのスピーカーケーブル(白色)に接続して、受信音をより大きな音量で 出力することができます。RAM4マイクは内蔵スピーカーと外部スピーカーの どちらか片方を使用することができます。外部スピーカーを接続する場合は、 以下の手順で設定します。

- RAM4マイクの[MENU]ボタンを押して、メニュー 画面を表示させます。 注意:この操作は必ずRAM4マイクで行う必要が あります。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SETUP" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "CONFIGURATION"を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SPEAKER SELECT" を選択して、[SELECT]ソフトキーを 押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "EXTERNAL" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 6. [CLEAR]ボタンを押して、通常画面に戻ります。

ワイヤレスアクセスポイントSCU-30の接続

GX6000Jは、ワイヤレスリモートステーションマイクSSM-71H(RAM4W) を使用して、無線、AIS、DSC、拡声器/霧笛など機能をワイヤレスでリモートコン トロールすることができます。さらに、GX6000JとRAM4W、RAM4の間で 内線通話ができます。

オプションのワイヤレスアクセスポイントSCU-30をGX6000Jのリアパネ ルのRAM-1コネクタに接続して、最大4台のワイヤレスリモートアクセスマイ クRAM4Wを使うことができます。

▲ ご注意 ▲ SCU-30の取り付け/取り外しはGX6000Jの電源をオフにしてから行ってください。GX6000JまたはSCU-30が損傷する場合があります。 1. SCU-30のケーブルをリアパネルのRAM-1コネクタ(RAM-2コネクタは使用できません)に接続して、手でケーブルのナットを締めます。 注意: RAM4WとGX6000Jのワイヤレス接続の詳細については、RAM4Wの取扱説明書を参照してください。

HENU DSC CALL GH A S GPS NAVI P FA() IC T MHSI/POS INFO BACK SELECT



● MMSI番号の登録

GX6000JはDSC機能を搭載しています。DSC機能を使用するために、免許 状に記載されたMMSI番号を無線機に登録してください。 MMSI番号を無線機に登録しないとDSC機能を使用することができません。

● MMSI (Maritime Mobile Service Identity、海上移動業務識別コード)とは MMSIは、DSC(Digital Selective Calling、デジタル選択呼出)およびAIS (Automatic Identification System)の信号伝送ができる船舶局または海 岸局に認識番号として交付される9桁の数字です。この番号は電話番号のよ うに他の船舶を選択的に呼び出すために使用されます。

参考:

DSC (Digital Selective Calling、デジタル選択呼出):

遭難通報および一般呼出通信を送受信するするための機能です。 [DISTRESS]ボタンを押すことにより遭難通報を送信することができます。

AIS (Automatic Identification System、船舶自動識別装置):

呼出符号、船名、位置、針路、速力、目的地などの船舶情報を自動的に送受信し、船舶局相互間、船舶局と海岸局の間で情報の交換を行うシステムです。

🕂 ご注意 🕂

MMSI番号は1度だけ登録することができます。登録したMMSI番号は お客様自身でリセット(消去)や再登録を行うことはできませんので、 番号を間違えて入力しないようにご注意ください。MMSI番号のリセット (有償)については、ご購入いただきました販売店にご相談ください。

MMSI番号の登録

- お買い上げ後、電源を入れると画面にMMSI番号の入力をうながす "警告"画面が表示され、ビープ音が鳴りますMMSI番号を登録すると、それ 以後は表示されなくなります。
- 1. [MENU]ボタンを押してメニュー画面を表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "MMSI/POS INFO" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押 します。(登録を中止する場合は、[BACK]ソフト キーを押します。)
- [MMSI]ソフトキーを押します。
 参考: [MMSI]ソフトキーはMMSI番号がまだ登録されていないときにだけ表示されます。
 すでにMMSI番号の登録が完了している場合は、この画面でMMSI番号の確認をすることができます。



- DIAL/ENTツマミをまわしてMMSI番号の1桁目の 数字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して、次 の桁に移動します。
- 5. 手順4を繰り返して9桁のMMSI番号を入力します。

もし間違えて入力した時は、**DIAL/ENT**ツマミをまわして、 "←"または "→"を選択して[**SELECT**] ソフトキーを押して間違えた数字を選択してから、 手順4と同様に入力します。

- MMSI番号の入力が終了したら、[FINISH]ソフト キーを押します。確認のためにMMSI番号を再度、 入力するよう求められますので、上記の手順4から ちに従ってもう一度入力します。
- 2度目の入力が終了したら、[FINISH]ソフトキーを 押してMMSI番号を登録します。
- 8. [**OK**]ソフトキーを押して、通常画面に戻ります。 MMSI番号の登録は以上で完了です。

参考

MMSI番号が正しく登録されたことを確認するには、手順1、2の操作を行います。画面に表示されたMMSI番号が正しいことを確認します。

GPS信号の確認 (GPSステータス表示)

GX6000Jは、外部GPSアンテナ**SCU-31**からのGPS信号を受信すると、画面にGPSアイコン "^{QAI}" *が表示され、現在の位置(緯度/経度)が画面に表示されます。(※:NMEA 2000またはNMEA 0183からGPS信号を入力すると、画面には "**2K**" (NMEA 2000) アイコンまたは "**I/O**" (NMEA 0183) アイコンが表示されます。

注意

GPS機器との接続に問題がある場合、GPSアイコン "瞬" が連続して点滅します。

1. [NENU]キーを押してメニュー画面を表示させます。



 MHSI

 1st:36690000H

 ← → Delete

 BACK

 FINISH

 SELECT

 MMSI

 1st:********

 2nd:

 EACK

 FINISH

 SELECT

 MMSI

 1st:********

 2nd:

 EACK

 FINISH

 SELECT

 MMSI

 SELECT

 MMSI

 SELECT

 MMSI

 STORED MMSI!

 366900001

OK

MMSI INPUT

MMSI

1st: -----

| 1|2**3**4567890 | ← → Delete

BACK [FINISH] SELECT

MMSI INPUT

GPS DIAL/ENTツマミをまわして "GPS" を選択し GPS INFO COMPASS て、[SELECT]ソフトキーを押します。 GPS STATUS BACK ENTER CUSY JPN CO DIAL/ENTツマミをまわして "GPS STATUS" を選択して、「SELECT」ソフトキーを押して、現在 STATUS POSITION DATEUTC のGPS信号の受信状態を表示します。 SEARCH 23°56.8900s 18 JAN '15 123°56.8900н 23:56:38 4. [CLEAR]キーを押して通常画面に戻ります。

参考

外部GPS機器またはチャートプロッターが接続されているときに、GPS ステータスを正しく表示するには、外部GPS機器またはチャートプロッタ ーがNMEA 0183のGSAおよびGSVのセンテンスを出力するように設 定する必要があります。NMEA 2000の機器を使用する場合は、PGN No.129540 (GNSS情報)を出力できる必要があります。

GPS設定

時刻オフセットの変更

GX6000Jは、工場出荷時の状態ではGPS衛星時刻 (UTC (Universal Time Coordinated)時刻) を表示します。現在地の時刻を示すには時刻オフセットの設定が必要です。

- 1. [NENU]キーを押してメニュー画面を表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SETUP" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "GPS SETUP" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "TIME OFFSET" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。



TIME FORMAT UNITS OF MEASURE

RACK

SELECT

DIAL/ENTツマミをまわして、現在地の時刻オフセットを選択します。 "OO:OO"が選択されている場合、時刻はGPS衛星時刻(UTC時刻)と同じです。
 参考: "+O9:OO" に設定すると、日本標準時になります。

GPS SETUP	Ē
TIME OFFSET	-
+09:00	1
+09:30	I
+10:00	1
+10:30	
+11:00	J
BACK ENTER	ī

- [ENTER]キーを押して、時刻オフセットを保存 します。
- 7. [CLEAR]キーを押して通常画面に戻ります。

タイムエリアの変更

GX6000Jの時刻表示を "UTC" (工場出荷時設定)、または現在地の時間 にオフセットして表示する "LOCAL" に設定できます。

- 1. [NENU]キーを押してメニュー画面を表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SETUP" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "GPS SETUP" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "TIME AREA" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 5. DIAL/ENTツマミをまわして "UTC" また は "LOCAL"を選択します。
- 6. [ENTER]キーを押して、選択した設定を保存します。
- 7. [CLEAR]キーを押して通常画面に戻ります

[MEN	10
DSC CALL GM .	
∠ ⁴ *€ _	
GPS (NOUT	
4 19 10	FOG ((())
	PINS SETTIP
BACK	SELECT
[SET	UP
DSC SETUP]
GM SETUP	
WAYPOINT SET	UP)
CHANNEL SETU	P
GPS SETUP	
ATS SETUP	
BACK	
	JELEG
GPS S	FTUP
ORDER OF PRI	RITY
ORDER OF PRI	DRITY CTION N-UP
ORDER OF PRIC	DRITY CTION N-UP MAT
ORDER OF PRIC COMPASS DIREC LOCATION FOR TIME OFFSET	DRITY CTION N-UP MAT
ORDER OF PRIC COMPASS DIREC LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA	DRITY CTION N-UP MAT
ORDER OF PRI COMPASS DIRE LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT	IRITY CTION (N-UP) MAT
ORDER OF PRI COMPASS DIRE LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEAS	DRITY CTION N-UP MAT ON SURE
ORDER OF PRI COMPASS DIRE LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEAS BACK	DRITY CTION N-UP MAT ON SURE
ORDER OF PRI COMPASS DIRE LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEAS BACK	ALTY CTION (N-UP) MAT ON SURE
ORDER OF PRI COMPASS DIREL LOCATION FORI TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEAS BACK GPS SI TTME	SURE
ORDER OF PRI COMPASS DIRA LOCATION FOR TIME OFFSET TIME FORMAT UNITS OF MEAS BACK GPS S TIME UNITS OF MEAS DACK	ARTY CTION (N-UP) MAT (N) SURE () SURE
ORDER OF PRI COMPASS DIREL LOCATION FOR TIME OFFSET TIME FORMAT UNITS OF MEAN BACK GPS SI TIME UNITS OF MEAN BACK	SURE
ORDER OF PRI COMPASS DIRA LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEAS BACK GPS S TIME UT LOC	RITY TION (N-UP) MAT SURE SURE SURE SURE SURE SURE SURE SURE
ORDER OF PRIL COMPASS DIREL LOCATION FOR TIME OFFSET TIME ARA TIME FORMAT UNITS OF MEAS BACK GPS SI TIME UNITS OF MEAS BACK	ATTY TION (N-UP) (AT OR SURE TUP AREA C AL
ORDER OF PRI COMPAS DIREL LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEAN BACK GPS S TIME UT LOC	RITY TION N-UP MAT ON SURE SURE SURE SURE SURE AREA AREA AL
ORDER OF PEI COMPASS DIRE LOCATION FOR TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MAN BACK	IRITY TION N-UP MAT IN SURE ISURE TUP AREA AL

時刻表示形式の変更

時刻を12時間表示または24時間表示に設定できます。

- 1. [NENU]キーを押してメニュー画面を表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SETUP" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "GPS SETUP" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "TIME FORMAT" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 5. **DIAL/ENT**ツマミをまわして ***24hour**" また は ***12hour**"を選択します。
- 6. [ENTER]キーを押して、選択した設定を保存します。
- 7. [CLEAR]キーを押して通常画面に戻ります

磁気偏差の設定

自船の進行方向COG (Course Over Ground)またはAISターゲットの方位 角、ウェイポイント方位角を磁方位で表示をするかどうかを選択できます。 工場出荷時の設定は "OFF" (真方位)です。

注意

設定を"**ON**"にした場合、GPS受信機などの外部機器から磁気偏差データが含まれているRMCセンテンスが入力された場合にのみ有効となります。(SCU-31は磁気偏差データの出力に対応していません。)

磁気偏差データが含まれていない場合は、設定を"**ON**"にしていても真方位で表示します。

- 1. [NENU]キーを押してメニュー画面を表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SETUP" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。



GPS NAVI		
BACK	SELECT	
SETU	,	
DSC SETUP	Ţ	
GM SETUP		
WAYPOINT SETUP		
CHANNEL SETUP		
GPS SETUP		
AIS SETUP		
BACK	SELECT	
GPS SETUP		
UPS SE	UP 1	
ORDER OF PRIOR		
ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT	UP ITY ION N-UP	
ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA	UP ITY ION N-UP T	
ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME AREA	UP ITY ION N-UP T ON	
OFS SEI ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME AREA TIME AREA	UP ITY ION N-UP T	
OFS SE ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEASU		
OFS SE ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEASU BACK		
OPS SEL ORDER OF PRIOR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME FORMAT UNITS OF MEASU BACK GPS SET		
OPS SEL CORPER OF PRIDR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEASU BACK GPS SET TIME FOR		
OPS SET ORDER OF PRIDR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME AREA TIME FORMAT UNITS OF MEASU BACK GPS SET TIME FOR 24hou	UP ITY ION N-UP T OR SELECT UP	
GPS SEL GORDER OF PRIDR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME AREA UNITS OF MEASU BACK GPS SET TIME FOR 24hou 12hou	UP ITY IDN (N-UP) T OR RE SELEDT UP MAT r	
OPS SEL DODER OF PRIDR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME FORMAT UNITS OF MEASU BACK OPS SET TIME FOR 24hou 12hou	UP ITY IDN (N-UP) T OB RE SELECT UP VAT r	
GPS SEI GDRER OF PRIDR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA TIME OFFSET TIME FORMAT UNITS OF MEASL BACK GPS SET TIME FOR 24hou 12hou	UP ITY ION N-UP T ON SELECT UP MAT r	
DPS 5EL DORDER OF PRIDR COMPASS DIRECT LOCATION FORMA ILME OFFSET TIME FORMAT UNITS OF MEASL BACK GPS SET TIME FOR 24hou 12hou		

MENU

- 3. **DIAL/ENT**ツマミをまわして "**GPS SETUP**" を選択して、[**SELECT**]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "MAGNETIC VARIATION"を選択して、[SELECT]ソフト キーを押します。
- 5. **DIAL/ENT**ツマミをまわして "**OFF**" (真方位) または "**ON**" (磁方位)を選択します。
- 6. [ENTER]キーを押して、選択した設定を保存します。
- 7. [CLEAR]キーを押して通常画面に戻ります

SETUP	_
DSC SETUP	ĩ
GM SETUP	í
	1
CHANNEL SETUP	í
GPS SETUP	1
ATS SETUP	'n
BACK SELECT	
[GPS SETUP	
TIME OFFSET ON	ΣΠ
TIME AREA	
TIME FORMAT	
UNITS OF MEASURE	
MAGNETIC VARIATION UN	1
NMEH-0183 IN/UUI	-
DETION DES UNIT	-
BHUN SELEC	_
GPS SETUP	
MAGNETIC VARIATION	
OFF	1
	ונ
	1
BACK ENTER	=

受信する

- 1. [POWER]キーを長く押して、電源をオンにします。
- 2. SQLツマミを反時計方向にまわし切ります。
- 3. VOLツマミをまわして、聞きやすい音量に調節します。
- 4. SQLツマミをまわして、"ザー"という雑音が消える位置に調節します。
- 5. DIAL/ENTツマミをまわすか、▲/▼キーを押して、通信するチャンネルを選択します。
 - ・チャンネル表は130ページ参照してください。
 - マイクの▲/▼キーを押してチャンネルを選択することもできます。



6. 信号を受信すると画面に"**BUSY**"アイコンが 表示されます。

送信する

- マイクの[PTT]ボタンを押しながら話します。
 送信中は画面に"TX"アイコンが表示されます。
- 2. [**PTT**]ボタンを放すと、受信状態に戻り、相手の話 を聞くことができます。



● 本機の電源を切るときは、もう一度[POWER]キーを長く押します。

送信出力の切り替え

送信出力 (電波の強さ)は、各チャンネルごとにHI (25W) またはLO (1W)の 2段階で切り替えることができます。

運用規則に則り、設定してください。

- 1. </ トキーを何度か押して、画面下部に[HI]ソフト キーまたは[LOW]ソフトキーを表示させます。
- [HI]ソフトキーまたは[LOW]ソフトキーを押して、HI(25W)またはLO(1W)に送信出力を切り 替えます。
 - ・送信出力の設定は電源を切っても保持されます。
 - このソフトキーは、送信禁止チャンネル(CH70) とLO(1W)専用チャンネル(CH15およびCH17、 CH75、CH76)では操作できません。



注意

- CH16では、送信出力を変更しても、電源を切って入れたとき、または 次にCH16を呼び出したときは自動的にHI(25W)に設定されます。
- 連続して送信できる時間は最大5分です。5分間連続して送信し続ける と、10秒前に警告のビープ音が鳴り、その後自動的に送信が停止します。
- ・自動的に送信が停止したときには、一度PTTボタンを放して、10秒以上経ってから再度PTTボタンを押して送信してください(送信停止後10秒間はPTTボタンを押しても送信できません)。

設定メニューの基本的な操作

設定(SETUP)メニューを使用すると、GX6000Jのさまざまな機能を使い方に合わせてカスタマイズすることができます。

- [NENU]キーを押して設定メニュー画面を表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわすか、または▲/▼/◀/▶ キーを押して"SETUP"を選択して、[SELECT] ソフトキーまたはDIAL/ENTツマミを押して、設定 メニュー画面を表示させます。
- 3. DIAL/ENTツマミをまわすか、または▲/▼キーを 押してメニュー項目を選択して、[SELECT]ソフト キーまたはDIAL/ENTツマミを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわすか、または▲/▼キーを 押して、変更したい項目を選択して、[SELECT] ソフトキーまたはDIAL/ENTツマミを押します。
- 5. **DIAL/ENT**ツマミをまわすか、または▲/▼キーを 押して設定値を選択します。
- 6. [ENTER]ソフトキーを押すか、またはDIAL/ENT ツマミを押すと、設定が保存されます。
- [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
 [BACK]ソフトキーを押して、一つ前の画面に戻る こともできます。

この取扱説明書では、上記の操作手順1~4を以下のように書いています。





マルチワッチ(2波または3波の同時受信)

マルチワッチ機能は2つまたは3つのチャンネルを交互に受信して、優先チャ ンネルの信号を探して受信することができます。

- "DUAL" (2波受信) は、優先チャンネルと通常のVHFチャンネルを交互に スキャンします。
- ・"TRIPLE" (3波受信)は、優先チャンネルとサブチャンネル、通常のVHF チャンネルを交互にスキャンします。

通常のチャンネルと優先チャンネルを短時間で切り換えて優先チャンネルの 信号を探します。優先チャンネルで信号を受信すると、停止して信号を受信し ます。また信号が無くなるまで優先チャンネルを受信し、信号がなくなると 2つまたは3つのチャンネルの交互受信を再開します。

工場出荷時は優先チャンネルはCH16、サブチャンネルはCH9に設定されています。

マルチワッチ機能の設定

З.

1.	["MULTI WATCH"
2.	DIAL/ENT ツマミをまわして" DUAL "(2波受 信)または" TRIPLE "(3波受信)を選択します。	CHANNEL SETUP MULTI WATCH DUAL TRIPUE
З.	[ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。	
4.	[CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。	BACK

2波同時受信をスタートする

- 1. SQLツマミをまわして、信号がないときの"ザー"という雑音が消える 位置に調節します。
- 2. DIAL/ENTツマミをまわして、受信したいチャンネルを選択します。
- 3. </ / ▶ キーを何度か押して、画面の下部に「**DUAL**」 WATCHIソフトキーを表示させて押します。 画面の右側に "DW-16" と表示されます。 (DW-に続く数字は優先チャンネル番号を表しています。)



4. もう一度[DUAL WATCH]ソフトキーまたは[CLEAR]キーを押すと、 デュアルワッチを終了します。

「マルチワッチ機能の設定」の手順2で"TRIPLE"を選択すると、「DUAL WATCH1の代わりに「TRIPLE WATCH1ソフトキーが表示され、トリプルワッ チ(3波同時受信)機能が使用できます。

参考:優先チャンネルとサブチャンネルは、それぞれCH16、CH09(工場出荷時) から他のチャンネルに変更することができます。詳しくは"プライオリティ チャン ネル (PRIORITY CHANNEL)"(108ページ)を参照してください。

スキャン (SCAN)

スキャンチャンネルメモリーとプリセットチャンネルメモリーに設定されたチャンネルおよび最後に選択されたウェザーチャンネルを自動でスキャンします。 スキャン中にいずれかのチャンネルで信号を受信すると、そのチャンネルで一時 停止し、画面のチャンネル番号が点滅します。一時停止しているときは受信した 信号を聞くことができます。信号がなくなると自動でスキャンを再開します。

スキャンタイプの設定



- DIAL/ENTツマミをまわして、スキャンするチャンネルを表示させて、[MEM]ソフトキーを押します。選択したチャンネルの右側に"ON"アイコンが表示されます。

[CHANNEL SETUP
SCAN MEMORY
(CH: 16 ON)
CH: 17 ON
CH: 18
CH: 19
CH:1019 ON
BACK

- 手順2を繰り返してスキャンする全てのチャンネルを設定します。
 スキャンメモリー設定したチャンネルを解除するには、チャンネルを選択してから、[MEM]ソフトキーを押して "ON" アイコンを消します。
- 4. 設定が完了したら、[CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

設定されたチャンネルは、通常画面の左側に "**MEM**" アイコンが表示されます。

参考:ソフトキーに"SCAN MEMORY"が割り当 てられているときは、[MEM]ソフトキーを押すたび に、表示しているチャンネルのスキャン設定を切り 替えることができます。

メモリースキャン (M-SCAN)

- 1. 設定メニューでスキャンタイプを "MEMORY" に設定します。詳し くは "スキャンタイプの設定" (32ページ)を参照してください。
- 2. **SQL**ツマミをまわして、信号がないときの"ザー"という雑音が消える 位置に調節します。
- 4/▶キーを何度か押して、画面の下部に[SCAN] ソフトキーを表示させて押します。画面の右側 に "MEM SCAN" アイコンが表示され、メモリ ースキャンが開始されます。 スキャンメモリーとプリセットチャンネルに設定さ れたチャンネルの小さい番号から大きい番号の順に スキャンして、信号を受信するとそのチャンネルで 一時停止して信号を聞くことができます。画面のチャンネル番号が点滅します。
- 4. スキャンを止めるには[**SCAN**]ソフトキーまたは[**16/S**]キー、[**CLEAR**] キーを押します。

プライオリティスキャン (P-SCAN)

- 1. 設定メニューでスキャンタイプを "**PRIORITY**" に設定します。詳し くは "**スキャンタイプの設定**" (32ページ)を参照してください。
- 2. **SQL**ツマミをまわして、信号がないときの"ザー"という雑音が消える 位置に調節します。
- 3.

 3.
- スキャンメモリーまたはプリセットチャンネルに設 定されたチャンネルとプライオリティチャンネルを 交互にスキャンします。
- 5. スキャンを止めるには[**SCAN**]ソフトキーまたは[**16/S**]キー、[**CLEAR**] キーを押します。







参考

工場出荷時設定では、チャンネル16がプライオリティチャンネルとし て設定されています。設定メニューでプライオリティチャンネルを希望 するチャンネルに変更することができます。"プライオリティ チャンネ ル (PRIORITY CHANNEL)"(108ページ)を参照してください。

プリセットチャンネル機能

よく使うチャンネルを最大10個まで記憶 (プリセット)しておいて、簡単に呼び出すことができます。

プリセットチャンネルの設定

- 1. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、プリセットしたい チャンネルを表示させます。
- 2.
 (
 / ▶ キーを何度か押して、画面の下部に
 [PRESET]ソフトキーを表示させて長く押します。
 "P-SET" アイコンとチャンネル番号が点滅します。

- [ADD]ソフトキーを押して、プライオリティチャン ネルに設定します。画面の右上に"P-SET"アイコ ンが表示されます。
- 4. 手順1から3を繰り返して、最大10チャンネルまで プリセットチャンネルを設定することができます。 それ以上設定しようとするとビープ音が鳴ります。

プリセットチャンネルの呼び出し

 1. ◀ / ▶ キーを何度か押して、画面の下部に [PRESET]ソフトキーを表示させて押します。 "P-SET" アイコンが表示されます。

参考: プリセットチャンネルが1つも設定されていないときは、エラー音がなります。

 EUSYJPN
 HI
 HI
 HI

 P
 16
 DISTRESS
 DATE
 OTE

 25:56
 78351
 18
 JATE
 OTE

 37:56
 78351
 18
 JATE
 OTE

 118:55
 56
 78351
 18
 JATE
 OTE

 118:55
 56
 78351
 18
 JATE
 OTE

 118:55
 56
 78351
 18
 JATE
 OTE

 2050
 18
 JATE
 OTE
 OTE

CETSO, IPN CH

 DIAL/ENTツマミをまわして、プリセットチャン ネルを呼び出します。
- このときDSC遭難通報の種類は自動的に"MOB"に設定されます。
- 35

BRG:300* T DST:05.2 nm COG:000* T SOG:36.0 m/h

 再び[PRESET]ソフトキーを押すと、最後に表示 していたチャンネルに戻ります。 "P-SET" アイ コンが消えます。

プリセットチャンネルの削除

- 【 / ▶ キーを何度か押して、画面の下部に [PRESET]ソフトキーを表示させて押します。 "P-SET" アイコンが表示されます。
- 2. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、削除するチャンネルを選択します。
- [PRESET]ソフトキーを長く押します。
 "P-SET" アイコンとチャンネル番号が点滅します。
- 4. [**DELETE**]ソフトキーを押すと、プリセットチャンネルメモリーからチャンネルが削除されます。
- 5. 手順2から4を繰り返してチャンネルを削除します。
- 6. [QUIT]ソフトキーを押すとプリセットチャンネルに戻ります。

MOB (Man Overboard、落水者)位置情報の保存

MOB (Man Overboard、落水者) が発生した場合に、その位置をすぐに保存 することができます。

 3. 遭難通報を送信するには、フロントパネルにある赤色の[DISTRESS] カバーを上げて、[DISTRESS]キーを3秒以上押し続けます(詳細は)

- 1. ◀/▶キーを何度か押して、画面の下部に[**MOB**]ソ フトキーを表示させて押します。
- [TO WPT]ソフトキーを押すと、表示された位置(落水者の位置)へのナビゲーションを開始します。ナビゲーション機能の詳細については、 "ナビゲーション(177ページ)を参照してください。 表示された位置情報を変更するには、[POS/TM]ソフトキーを押します。詳しくは"ウェイポイントの

フトキーを押します。詳しくは"**ウェイポイントの** 編集"(80ページ)参照してください。

"**遭難通報の送信**" (43ページ)を参照)。



UPT N

UPT 001MOB



拡声器/霧笛機能

GX6000Jには出力25Wの拡声器機能が内蔵されており、オプションのホー ンスピーカー220SW (直径約12cm丸形、4オーム、30ワット)を最大2個ま で接続できます。また、本機を拡声器/霧笛モードにすると、ホーンスピーカー がマイクとして動作して、ホーンスピーカーと本機の間で双方向で通話するこ とができます。

参考

GX6000Jを拡声器モードまたは霧笛モードにすると、最後に選択された チャンネルで呼び出し(コール)および通信を受信します。DIAL/ENTツマミ をまわしてチャンネルを変更できます。

また、拡声器モードまたは霧笛モードでも、AIS画面を呼び出すことができます。

拡声器(PA)モード:

拡声器(PA)モードでは、オプションのホーンスピーカー220SWが取り付けられている場合、GX6000Jを拡声器として使用できます。拡声器モードでは、ホーンスピーカーを使って双方向で会話ができます。

霧笛(FOG HORN)モード:

霧笛はホーンスピーカーから送出されます。霧笛が鳴っていないとき、GX6000Jは接続されたホーンスピーカーを通して周囲の音を聞くことができます(リッスンバック機能)。

ホーン(HORN)モード:

霧笛やサイレンをホーンスピーカーから鳴らすことができます。霧笛やサイレンが鳴っていないとき、GX6000Jは接続されたホーンスピーカーを 通して周囲の音を聞くことができます(リッスンバック機能)。

拡声器モード

- 1. [IIII] I PA FOG" I PUBLIC ADDRESS"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ALL"または "PA1"、 "PA2"から出力するホーンスピーカーを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。マイクのPTTスイッチを押して話すと、ホーンスピーカーから音声が出力されます。
- [PA VOL]ソフトキーを押して、DIAL/ENTツマ ミをまわして、ホーンスピーカーの音量を調節して [ENTER]ソフトキーを押します。音量は0~31の 間で設定できます。



- VOLツマミをまわして、リッスンバック機能の 音量を調節します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

霧笛(FOG HORN)モード

霧笛の種類を "UNDERWAY" (航行中)、"STOP" (停止)、"SAIL" (帆走)、 "TOWING" (曳航)、"AGROUND" (座礁) および "ANCHOR" (停泊) から選択できます。

- 1. [IIII] I PA FOG" FOG HORN"
- DIAL/ENTツマミをまわして上記の6つの種類の いずれかを選択し、[SELECT]ソフトキーを押し ます。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ALL"または "PA1"、 "PA2"から出力するホーンスピー カーを選択して、[SELECT]ソフトキーを押すと霧 笛が鳴ります。
 - [FUNC]ソフトキーを押してから、[FOG/ HORN]ソフトキーを押して、霧笛を鳴らことが できます。
 - 霧笛を止める場合は、もう一度[FUNC]ソフトキ ーを押してから、[FOG/HORN]ソフトキーを押 します。
 - [FOG VOL]ソフトキーを押して、DIAL/ENTツ マミをまわして霧笛の音量を調節して、[ENTER] ソフトキーを押します。音量は"O"~"31"の 間で設定できます。
- VOLツマミをまわして、リッスンバック機能の 音量を調節します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。





種類	鳴動パターン			
UNDERWAY (航行中)	5秒 5秒 リッスンバック 120秒	2分毎に、警笛を5秒間発します。 警笛を発していないときは、外部ホーンスピー カーを通して周囲の音をモニターします(リッ スンバック機能)。		
STOP (停止)	5秒 5秒 5秒 5秒	2分毎に、警笛を2回(2秒間隔で5秒間) 発します。 警笛を発していないときは、外部ホーンスピー カーを通して周囲の音をモニターします(リッ スンバック機能)。		
SAIL (帆走)	5秒1秒1秒 5秒1秒1秒 5秒1秒1秒 5秒1秒1秒 10 5秒1秒1秒 10 5秒1秒1秒 10 5秒1秒1秒 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2分毎に、警笛を3回(5秒間を1回、1秒 間を2回、それぞれ2秒間隔)発します。 警笛を発していないときは、外部ホーンスピー カーを通して周囲の音をモニターします(リッ スンバック機能)。		
TOWING (曳航)	5秒1秒1秒1秒 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 5秒1秒1秒1秒 1000 10	2分毎に、警笛を4回(5秒間を1回、1秒 間を3回、それぞれ2秒間隔)発します。 警笛を発していないときは、外部ホーンスピー カーを通して周囲の音をモニターします(リッ スンバック機能)。		
AGROUND (座礁)	1秒1秒1秒5秒1秒1秒 ++2505以移 11秒 11秒 11秒	1分毎に、警鐘を11秒間発します。 警鐘を発していないときは、外部ホーンスピー カーを通して周囲の音をモニターします(リッ スンバック機能)。		
ANCHOR (停泊)	- <u>5秒</u> - → 250ミリ秒 - 5.25秒 - リッスンバック 	1分毎に、警鐘を5秒間発します。 警鐘を発していないときは、外部ホーンスピー カーを通して周囲の音をモニターします(リッ スンバック機能)。		

霧笛信号一覧

ホーン(HORN)モード

ホーンの音の種類を "ホーン" と "サイレン" から選択できます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "HORN" (ホ ーン)または "SIREN" (サイレン)を選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ALL"または "PA1"、 "PA2"から出力するホーンスピーカーを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- [HORN]ソフトキーを押している間、ホーンスピー カーからホーンまたはサイレンが鳴ります。
 [FOG VOL]ソフトキーを押して、DIAL/ENTツマ ミをまわして、ホーンまたはサイレンの音量を調節 して[ENTER]ソフトキーを押します。音量は"O" ~ "31"の間で設定できます。



- 5. **VOL**ツマミをまわして、ホーンスピーカー周囲の音 を聞く(リッスンバック機能)音量を調節します。
- 6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

内線通話機能

オプションのリモートステーションマイクSSM-70H (RAM4) を接続すると GX6000JとRAM4の間で内線通話ができます。

内線通話をする

- 1. [MENU] •• "IC"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ALL"または "RAM1"、 "RAM2"から内線通話をするリモートステーションマイクRAM4を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。

INTERCOM
ALL
C RAM1
RAM2
BACK ENTER SELECT

- ・選択したマイクには左側に "√"アイコンが表示されます。
- "ALL"を選択したときは、自動で手順5に進みます。 参考: RAM4を1台だけ接続しているときは、この画 面は表示されませんので、手順5に進みます。
- 3. 手順2を繰り返して、希望するRAM4を選択します。

- [ENTER]ソフトキーを押します。
 GX6000JとRAM4の画面に"INTERCOM"と 表示されます。
- GX6000JまたはRAM4のPTTスイッチを押すと 画面に"TALK"と表示されます。
 注意: GX6000JとRAM4のPTTスイッチが同時に 押されると、ビープ音が鳴ります。



- 6. **PTT**スイッチを押しながら、マイクに向かって話します。
- 7. PTTスイッチを放すと相手からの内線通話を聞くことができます。 相手からの内線通話を受けているとき、画面に"LISTEN"と表示され ます。
- 8. [CLEAR]キーを押すと、内線通話を終了して通常画面に戻ります。

内線呼び出し

内線通話画面で、[BELL]ソフトキーを押すと、他のSSM-70Hまたは GX6000Jで呼び出し音を鳴らすことができます。

GPS機能

位置情報を受信して表示するために、オプションの外部GPSアンテナ SCU-31を接続することができます。GX6000JにNMEA 0183または NMEA2000によって外部GPS装置を接続している場合、設定メニューで 位置情報の取得に使用する接続デバイスの優先順位を選択できます("優先 順位 (ORDER OF PRIORITY)"(117ページ)を参照)。また、自船の 位置情報だけでなく、受信した他の船舶の位置情報を記憶して、あとからナビ ゲーションに利用することができます。

位置情報表示

GPS情報画面

- 1. [▲ "GPS" → "GPS INFO"
- 2. GPS情報の画面を表示します。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



GPSコンパス画面

- 2. GPSコンパス画面を表示します。
- [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
 参考: ソフトキーに "COMMPASS" が割り当てられているときは、[COMP]ソフトキー押すと、GPS コンパス画面にすぐに切り替えることができます。



GPS受信状態を確認する

- 2. 現在のGPS受信状態を表示します。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



GPSロガー(移動軌跡保存)機能

GPSロガー機能をオンにすると定期的に船の位置情報を本機に保存して、 あとからUSBケーブルで接続したパソコンにダウンロードすることができま す。(オプションのSCU-31外部GPSアンテナが必要です。)

- [LOGGER]ソフトキーを押すと、画面の上部に "■"アイコンが表示され、移動軌跡の保存が開 始されます。
 - ・位置情報を保存する時間間隔は、設定メニューで 変更できます。詳しくは "ロガー記録時間間隔 (LOGGER INTERVAL)" (122ページ)を 参照してください。

注意:本機に保存されたロガーデータを利用するに は、GX6000Jをパソコンに接続して、PCプログ ラミングソフトウェアを使ってロガーデータをパソ コンにダウンロードします。詳しくは"パソコンと の接続"(128ページ)を参照してください。



GPSロガー機能使用中の注意:

- ログデータ用のメモリーがいっぱいになると、ビープ音が3回鳴り、警告 メッセージが表示されます。メモリー内のログデータを消去するまでロガー 機能を使うことはできません。
- 何らかの理由でログデータが保存できないときは、ビープ音が3回鳴り、 警告メッセージが表示されます。GPSロガー機能は停止します。
- ログデータ用のメモリーがいっぱいとなったことを知らせる警告メッセージ 画面、または設定メニューでログデータを消去することができます。設定 メニューの操作について詳しくは "ログ消去 (LOG ERASE)" (123ペ ージ)を参照してください。

DSC機能の概要

DSC (Digital Selective Calling、デジタル選択呼出) は半自動化された 無線通信方式で、国際海事機関 (IMO) が国際標準として制定しています。 また、DSCは世界海難救助システム (GMDSS) の一部としても制定されて います。

DSCにより、乗組員がGPS位置情報(トランシーバーにGPS受信機が接続 されている場合)を含んだ遭難通報を、海岸局および通信範囲内の他の船舶 に即座に送信することができます。またDSC対応トランシーバーを装備した 他の船舶との間で遭難、緊急、安全、位置情報要求などを送受信できます。

● 遭難通報 (DISTRESS ALERT)

GX6000Jは、すべてのDSC対応トランシーバーとの間で遭難通報を送信 および受信することができます。GX6000Jの遭難通報には、外部GPS受信 機が動作しているとき、自船の緯度と経度の情報が含まれています。

遭難通報の送信

注意

- DSC遭難通報を送信をするためには、必ずGX6000JにMMSI番号 を登録する必要があります。詳しくは"MMSI番号の登録"(23ペ ージ)を参照してください。
- オプションの外部GPSアンテナSCU-31またはNMEA 0183もしくはNMEA 2000で接続された他のGPS受信機から有効な位置情報データを受信できる必要があります。詳しくは"アクセサリーケーブルとNMEA 0183入出力ケーブルについて"(17ページ)を参照してください。

基本操作

 フロントパネルにある赤色のカバーを上げ て、[DISTRESS]キーを3秒間押し続けると、 画面にカウントダウン(3 sec - 2 sec - 1 sec)を 表示して、その後、遭難通報を送信します。 カウントダウンの間、画面とキーのバックライトが 点滅します。







- 3. 遭難信号の応答が受信できるまで、約4分前後の 間隔で自動的に遭難通報を繰り返し送信します。
- 4. 遭難通報への応答信号を受信すると、ビープ音が 鳴り、応答した船舶のMMSI番号が表示されます。



- マイクのPTTスイッチを押しながら、ゆっくり、はっきりと下記の内容 を話します。
 - (1) メーデー、メーデー、メーデー
 - (2) こちらは<船名>です。(3回繰り返します)
 - (3) こちらは<コールサインまたは自船のID番号>です。
 - (4) 自船の位置(緯度/経度)
 - (5) 遭難の状況
 - (6) 要請する救助事項
 - (7) 救助を待つ人数
 - (8) その他、救助の役に立つ情報(船の大きさ、色、タイプなど)
 - (9) どうぞ
- 6. PTTスイッチを放して、応答を待ちます。

注意: 遭難通報を中止するには、"**遭難通報の取り消し**" (46ページ) を参照して、"**遭難通報の取り消し**"を行ってください。

 遭難の種類(原因)を指定してDSC遭難通報送信する
 以下の遭難の種別を指定することができます。
 "UNDESIGNATED"(不測の事態)、"FIRE/EXPLOSION"(火災/爆発)、
 "FLOODING"(浸水)、"COLLISION"(衝突)、"GROUNDING"(座礁)、
 "CAPSIZING"(転覆)、"SINKING"(沈没)、"ADRIFT"(漂流)、"ABANDONING"
 (破棄)、"PIRACY"(海賊行為)、"MOB"(落水)

- 1. [Immo "DSC CALL " Immo "DIST ALERT MSG"
- [NATURE]ソフトキーを押して、 "NATURE OF" メニューを表示させます。



- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、遭難の種類を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。
- 4. [**DISTRESS**]キーを3秒以上押して、遭難通報を送信します。

● 位置情報と時刻を手動で入力して遭難通報を送信する

なんらかの理由でGX6000JがGPS測位ができない場合に、緯度と経度、 および時刻を手動で入力して遭難通報を送信することができます。

- 1. [Image: "DSC CALL" I "DIST ALERT MSG"
- 2. [POS/TM]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、緯度の最初に数字 を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して次の桁 に進みます。
- 手順3を繰り返して、"緯度"(Lat)と"経度"(Lon)、
 "時刻"を入力します。
 もし間違えて入力したときは、DIAL/ENTツマミを
 まわして、"←"または"→"を選択します。続け

て[SELECT]ソフトキーを押して、間違えた数字を 選択して手順3に従って正しい数字を入力します。



- 全て入力したら[FINISH]ソフトキーを押して、設定を保存して前の 画面に戻ります。
- 6. [DISTRESS]キーを3秒以上押して、遭難通報を送信します。

● 遭難通報の自動送信を一時的に停止する

遭難通報を送信した後は、遭難通報の応答を受信するか、または遭難通報の 取り消しの操作をするか、本機の電源がオフにされるまで、遭難通報の送信 を約4分前後の間隔で自動で繰り返します。以下の手順で遭難通報の再送信 を一時停止できます。

- 遭難通報を送信した後、画面が右図のような表示に なります。
 この表示例の"TXIN: 02:10"は、次回の遭難通報を 再送するまでの時間(2分10秒後)を表しています。
- 2. 遭難通報の再送信を一時停止するには、[**PAUSE**] ソフトキーを押します。
- 3. 遭難通報を送信するために、カウントダウンを再 開するには、[RESUME]ソフトキーを押します。





● 遭難通報の取り消し

もし、誤って遭難通報を送信してしまったときは、他船からの応答を待っている間に、下記の操作を行って"遭難通報の取消"を送信してください。

- [CANCEL]ソフトキーを押してから、[YES]ソフトキーを押します。
- 2. 遭難通報キャンセルが送信されたら、[**OK**]ソフト キーを押します。
- マイクのPTTスイッチを押しながら、ゆっくり、 はっきりと下記の内容を話します。
 - (1) 各局、各局、各局
 - (2) こちらは<船名>です。(3回繰り返します)
 - (3) <MMSI番号>の遭難通報を取り消します。
 - (4) (上記(1)から(3)までを3回繰り返します。)(5) どうぞ
- 4. [FINISH]ソフトキーを押します。
- 5. [QUIT]ソフトキーを押して、通常画面に戻ります。

遭難通報の受信

- 1. 遭難通報を受信すると、緊急を知らせるためにアラ ーム音が鳴ります。
- 2. 何かキーを押すとアラーム音が止まります。
- DIALノブをまわして、遭難している船舶の情報を 表示します。
 3つのソフトキーの機能は以下のとおりです。
 [ACCEPT]: このキーを押して、遭難通報を受け 入れて、チャンネル16に切り替えます。
 注意: [ACCEPT]ソフトキーが押されない場合でも、遭難通報を受信し て30秒以上経つと、自動でチャンネル16に切り替わります。
 切り替え時間はDSC設定メニューの "自動チャンネル変更 (AUTO CHANNEL CHANGE)" (114ページ)で変更できます。







[PAUSE]: チャンネル16への自動切り替えを一時的に停止するには、この キーを押します。

[QUIT]: このキーを押すと、通常画面に戻ります。

● 遭難している船舶の位置にナビゲーションする

- "遭難通報の受信"(46ページ)の手順3で、 遭難通報を受け入れた後に、[TO WPT]ソフトキー を押して、遭難している船舶をウェイポイントとし て設定します。
 参考:ウェイポイントの名前を変更することもでき ます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE&GOTO" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押すと、ナビ ゲーション画面に切り替わり、ウェイポイントへの ナビゲーションが開始されます。 遭難した船舶の距離と方位が表示され、コンパス内

には船舶の方向が点(●)で表示されます。





ナビゲーションを終了するには、いずれかのソフトキーを押してから、[STOP]ソフトキーを押して通常画面に切り替えます。

注意

- 救助のために海岸局が援助を必要とするかもしれないので、チャンネル 16を受信し続ける必要があります。
- 未確認の遭難警告があるとき、画面に "⊟"アイコンが表示されます。DSCログから未確認の遭難通報を確認することができます。
 "ログに保存されている受信した遭難通報の確認"(75ページ)を 参照してください。

全船コール

全船コールは個別のMMSIを指定しなくても、DSC対応トランシーバーを 装備している全ての船舶を呼び出すことができます。また、呼び出しの種類 を "SAFETY" (安全)または "URGENCY" (緊急)から指定できます。 SAFETYコール:この呼び出しは、船舶安全情報を他の船舶に送信するために

使用されます。

URGENCYコール: この呼び出しは、船舶が遭難していないかもしれないが、 遭難につながる潜在的な問題がある場合に使用されます。

全船コールの送信

- 1. [Immo "DSC CALL " → "ALL SHIPS CALL "
- DIAL/ENTツマミをまわして、呼び出しの種類 ("SAFETY" または "URGENCY")を選択 し、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして通信するチャンネ ルを選択し、[SELECT]ソフトキーを押します。 すべての音声チャンネルからチャンネルを選択する には、[MANUAL]ソフトキーを押します。
- 4. [**YES**]ソフトキーを押して、選択した種類の全船 コールを送信します。
- 5. 全船コールが送信された後、手順3で選択された チャンネルに切り替わります。
- 6. マイクの**PTT**スイッチを押しながら、ゆっくり、 はっきりと下記の内容を話します。

呼び出しの種類が "Safety" (安全)の場合

- (1) "PAN PAN" (パン パン) (3回繰り返します)
- (2) こちらは<船名>です。(3回繰り返します)
- (3) こちらは<コールサインまたは自船のID番号>
- (4) MMSIは<MMSI番号>です。
- (5) どうぞ



呼び出しの種類がUrgency" (緊急)の場合

- (1) "SECURITE" (セキュリテ) (3回繰り返します)
- (2) こちらは<船名>です。(3回繰り返します)
- (3) こちらは<コールサインまたは自船のID番号>
- (4) MMSIは<MMSI番号>です。
- (5) (安全通報の内容を通報します。)
- (6) どうぞ
- [QUIT]ソフトキーを押して、全船コールメニュー を終了します。



全船コールの受信

1. "**全船コール**"を受信すると、アラーム音が鳴ります。

"全船コール"を送信している船舶のMMSI番号が 画面に表示され、30秒後に自動で指定されたチャ ンネルに変更されます。

- 2. なにかキーを押すとアラーム音が停止します。
- すべての船舶の通信が完了するまで、指定された チャンネルを受信します。
 画面に3つのソフトキーの選択が表示されます。
 これらの機能については以下で説明します。





[ACCEPT]キー: このキーを押すと、全船コールを 受け付け、要求されたチャンネルに切り替わります。

参考: [ACCEPT]ソフトキーが押されない場合でも30秒以上経つと、 自動で指定されたチャンネルに変更されます。切り替え時間はDSC設定 メニューの"自動チャンネル変更 (AUTO CHANNEL CHANGE)" (114ページ)で変更できます。

[**PAUSE**]キー: このキーを押すと、指定されたチャンネルへの自動切り 替えが一時的に無効になります。

参考:場合によっては、要求されたチャンネルに自動的に切り替わると、 通話中の重要な通信が中断される場合があります。この機能により、 チャンネル切り替えを一時停止して、現在のチャンネルで通信を続ける ことができます。

[**QUIT**]キー: このキーを押すと、自動チャンネル切り替えが終了し、 最後に選択していたチャンネルに戻ります。 4. [QUIT]ソフトキーを押して、通常の画面に戻ります。



注意

未確認の全船コールがあると、画面に"⊟"アイコンが表示されます。DSCログから未確認の全船呼び出しを確認することができます。 "ログに記録されている他の呼び出し(コール)の確認"(75ページ)を参照してください。

個別コール

GX6000JはDSC対応トランシーバーを搭載している他の船舶を呼び出して、受信したトランシーバーを指定の通信チャンネルに自動で切り替えることができます。この機能は、チャンネル16で船舶を呼び出して、別のチャンネルに移動することを要求することに似ています。

個別アドレス帳の登録

個別アドレス帳には、個別コールおよびポーリング、位置情報通知、自動ポジ ションポーリング、位置情報要求などを使って、連絡する船舶または個人の名 前および関連するMMSI番号を最大100件まで保存することができます。 個々の通話を送信するには、相手の情報を個別アドレス帳(INDIVIDUAL DIRECTORY)に登録する必要があります。

2.	DIAL/ENT ツマミをまわして" ADD "を選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。	DSC SETUP INDIVIDUAL DIRECTORY ADD EDIT DELETE
3.	DIAL/ENT ツマミをまわして "NAME: " を選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。	BACK SELECT INDIVIDUAL DIRECTORY NAME: MMSI:
4. 5.	DIAL/ENTツマミをまわして、船舶または個人の 名前の最初の文字を選択します。 [SELECT]ソフトキーを押して、文字を確定して、 カーソルを次の文字に移動します。	BACK SELECT INDIVIDUAL DIRECTORY NAME S ABCOEFGHIJKLMNO PORSTUUWXY2*/+- 1.234567890:2 [1]: a ← → Delete BACK

- 入力が完了するまで、手順4と5を繰り返します。名前は最大15文字まで入力できます。
- 7. もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミをまわして"←"また は"→"を選んでから、[SELECT]ソフトキーを何度か押して間違った 文字を選択して、手順4と5で正しい文字を入力します。
- 8. 名前の入力が終わったら、[FINISH]ソフトキーを押してMMSI番号の入 力に進みます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "MMSI:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして数字を選択します。[SELECT]ソフト キーを押して1つ右に移動します。同じ手順で9桁のMMSI番号をすべ て入力します。 もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミをまわして "←"ま たは "→"を選んでから、[SELECT]ソフトキーを何度か押して間違 った数字を選択して、正しい数字を入力します。
- 11. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "SAVE"を選 択して、[SELECT]ソフトキーを押して設定を保 存します。

INDIVIDUAL DI	RECTORY
NAME:	
STANDARD	
MMSI:	
987654321	
SAVE	
BACK	SELECT

DSC SETUP INDIVIDUAL REPLY

AUTO

MANUA

BACK

- 13. 続けて他の船舶や個人を入力するには、手順2 ~12を繰り返します。
- 14. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

個別コール返答の設定

このメニュー項目では、個別コールを受信したときに、自動または手動(工場 出荷時設定)で返答して、音声通信のためのチャンネルに切り替えるように設 定できます。"MANUAL"を選択すると、呼び出してきた船舶のMMSI番号 が表示され、誰が呼び出しているかを確認してから返答することができます。

1. [Immo SETUP" → "DSC SETUP" → "INDIVIDUAL REPLY"

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "AUTO" また は "MANUAL" を選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

個別コールの確認応答内容の設定

上記の "個別コール返答の設定" が "AUTO" に設定されている場合、自動で送 信する確認応答を "ABLE" (応答可)または無効 "UNABLE" (応答不可)か ら設定できます。 工場出荷時設定は "ABLE" です。

ENTER

- DIAL/ENTツマミをまわして "ABLE" または "UNABLE"を選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

個別コールの送信

DSC対応トランシーバーを搭載した他の船舶を呼び出すことができます。

DSC SETUP

INDIVIDUAL ACK.

UNABLE

ENTER

BACK

- 個別アドレス帳を使用して個別コールを送信する
- [1. INDIVIDUAL CALL DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" HISTORY または "MEMORY" を選択し、 [SELECT]ソフ MEMORY MANUAL トキーを押します。 BACK SELECT INDIVIDUAL CALL 3. DIAL/ENTツマミをまわして、通信する個別の相 HISTORY KAREN 手を選択して、「SELECT]ソフトキーを押します。 BOB 366901254 Horizon-1 Standard Horizon-2 LISCG BACK SELECT INDIVIDUAL CALL 4. DIAL/ENTツマミをまわして通信するチャンネルを INTERSHIP CH CH: 06 選択し、「SELECT]ソフトキーを押します。すべて CH: 08 の音声チャンネルから選択するには、「MANUAL] CH: 09 CH: 10 ソフトキーを押してから選択します。 CH: 13 BACK I MANUAL I SELECT INDIVIDUAL CALL 6. 個別コールを送信するには[YES]ソフトキーを 987654321 987654321 Horizon-1 Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 26 押します。 Do you want to transmit a Call? YES NO INDIVIDUAL CALL 6. 個別コールの確認応答を受信すると、上記の手順4 987654321 Horizon-1 で選択したチャンネルに自動的に変更されて、呼び Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 26 出し音が鳴ります。 Transmitting INDIVIDUAL CALL 7. [QUIT]ソフトキーを押して、受信してチャンネル 987654321 Horizon-1 Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 26 が使用中でないことを確認してから、PTTスイッ チを押しながらマイクに向かって話して、他の船 Waiting for ACK Since: 00:05 船と诵信します。 RESEND QUIT

● MMSI番号を手動で入力して個別コールを送信する

個別アドレス帳を使わずに、MMSI番号を手動で入力して、個別コールを送信 することができます。

- 1. [Immodel and the second s
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "MANUAL"を 選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわしてMMSI番号の1桁目の 数字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して、次 の桁に移動します。
- 4. 手順3を繰り返して9桁のMMSI番号をすべて入力します。
 もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENT ツマミをまわして "←"または "→"を選んでから、[SELECT]ソフトキーを何度か押して間違った文字を選択して、手順3で正しい数字を入力します。
- 5. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフト キーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして通信するチャンネルを 選択し、[SELECT]ソフトキーを押します。すべて の音声チャンネルから選択するには、[MANUAL] ソフトキーを押してから選択します。
- 7. [YES]ソフトキーを押して個別コールを送信します。
- 個別コールの確認応答を受信すると、上記の手順6 で選択したチャンネルに自動的に変更されて、呼び 出し音が鳴ります。
- [QUIT]ソフトキーを押して、受信してチャンネル が使用中でないことを確認してから、PTTスイッ チを押しながらマイクに向かって話して、他の船 舶と通信します。





個別コールの受信

個別呼び出しを受信すると、トランシーバーは呼び出した船に自動(工場出 荷時設定)で応答して、音声通信のために指定されたチャンネルに切り替わ ります。個別コールに応答する前に呼び出してきた相手を確認するには、"個 別コール返答の設定"(51ページ)を参照して"MANUAL"に設定します。

自動応答("AUTO"に設定されている場合):

- 個別コールを受信すると、ベル音が鳴ります。
 呼び出してきた船舶のMMSI番号が画面に表示され、30秒後に自動で指定されたチャンネルに変更されます。
- 2. なにかキーを押すとアラームが停止します。
- 相手の通話が終わるまで、要求されたチャンネルを受信します。PTT スイッチを押しながら、マイクに向かって話して、個別コールを開始し た船と通信します。
- 4. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。

手動応答("MANUAL"に設定されている場合):

- 1. 個別コールを受信すると、アラーム音が鳴り、 呼び出してきた船舶のMMSI番号が画面に表示され ます。
- 2. なにかキーを押すとアラームが停止します。
- 画面に3つのソフトキーの選択が表示されます。
 これらの機能については以下で説明します。

[ACCEPT]キー: このキーを押すと、全船コー ルを受け付け、指定されたチャンネルに切り替わ ります。

[**PAUSE**]キー:このキーを押すと、指定されたチャンネルへの自動切り替えが一時的に無効になります。

参考:場合によっては、指定されたチャンネルに自動的に切り替わると、 通話中の重要な通信が中断される場合があります。この機能により、チャンネル切り替えを一時停止して、現在のチャンネルで通信を続けることができます。

[**QUIT**]キー: このキーを押すと、自動チャンネル切り替えが終了し、 最後に選択していたチャンネルに戻ります。

参考: 30秒以上なにもキーを押さないと、トランシーバーは自動的に 通常画面にもどります。



RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon Latesory: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 69 C Connected Since: 00:05

RESEND

QUIT

RX INDIVIDUAL CALL)
987654321	
Horizon	
1ct toloo: E2E/C2E CIMP	
Channel: 26	
SINCE: 00:05	
L STOP ALARM	
	-
	-
RX INDIVIDUAL CALL	ן
RX INDIVIDUAL CALL 987654321]
RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon	
RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon Category: ROUTINE 1st toloc: F25 CG25 SIMP	
RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Charpel: 25	
RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 26	
RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 26	
RX INDIVIDUAL CALL 987654321 Horizon Category: ROUTINE 1st telec: F3E/G3E SIMP Channel: 26 SINCE: 00:05	

- 個別コールを受け入れたら、[ABLE]ソフトキ ーを押して、指定されたチャンネルに切り替え ます。(応答できないことを船舶に知らせるに は、[UNABLE]ソフトキーを押します)。
- [YES]ソフトキーを押して確認応答を送信します。
 通信チャンネルを変更する場合は[CHG CH]ソフト キーを押して、チャンネルを選択します。
- 相手局からの通信が終わるまで、要求または指定されたチャンネルを受信します。
 PTTスイッチを押しながら、マイクに向かって話して、個別コールを開始した船と通信します。
- 7. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。





注意

未確認の個別コールがあると、画面に"⊡"アイコンが表示されま す。DSCログから未確認の個別呼び出しを確認することができます。" ログに保存されている受信した遭難通報の確認"(75ページ)を参 照してください。

個別コールのベル音を設定する

個別コールを受信すると、工場出荷時設定ではベル音が2分間鳴ります。この 設定項目でベル音が鳴る時間を設定できます。

- 1. [Immo SETUP " → "DSC SETUP" → "INDIVIDUAL RING"
- DIAL/ENTツマミをまわして、個別コールのベル 音が鳴る時間を選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

DSC SETUP
INDIVIDUAL RING
2min
(5sec)
10sec)
[]
20sec
BACK ENTER

- 個別コールのベル音を鳴らないように設定する

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "INDIVIDUAL CALL"を選択して、[SELECT]ソフトキーを押 します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OFF" を選択し ます。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

呼び出し音を再び有効にするには、上記の手順3で "ON" を選択します。

グループコール

グループ通話機能を備えたDSC対応トランシーバーを搭載している船舶のグループを呼び出して、音声通信のための指定チャンネルに自動的に切り替えることができます。この機能は、ヨットクラブや一緒に移動する船舶が、あらかじめ決めたチャンネルで一斉に連絡をしたい場合に大変便利です。最大32のグループMMSI番号を登録することができます。

グループコールを設定する

この機能を使用するには、この機能を使用する船舶グループ内のすべてのDSC VHFトランシーバーに同じグループMMSIをプログラムする必要があります。

船舶MMSI:船舶MMSIのMID (Mobile Identity Group) と呼ばれる最初の 3桁は、船舶MMSIが登録されている国を示します。最後の6桁は船舶に固有 のIDです。

船舶MMSIの例:MMSIが「100123456」の場合、「100」は国を意味する MIDであり、「123456」は船舶MMSIです。

グループMMSI番号:

- グループMMSI番号の最初の桁は、国際ルールによって常に「0」に設定されています。GX6000JはグループMMSI番号を入力するときは、あらかじめ最初の桁が"0"に設定されています。
- □ グループのすべてのトランシーバーに同じグループMMSI番号を登録する必要があります。他のグループの船舶が同じグループMMSI番号を使っている場合は、グループMMSI番号を変更してください。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ADD" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。

	DSC SETUP
GROL	IP DIRECTORY
	ADD
	EDIT)
	DELETE)
BACK	SELECT

DSC SETUP

DSC BEEP INDIVIDUAL CALL

NEE

ON

ON

(ON)

(NO)

SELECT

ENTER

DSC BEEF

GROUP CALL

ALL SHIPS CAL

POS REQUEST

POS REPORT

BACK

- DIAL/ENTツマミをまわして "GROUP NAME:"を選択して、[SELECT]ソフトキーを 押します。
- 4. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、グループアドレス帳 に登録するグループ名の最初の文字を選択します。
- 5. [**SELECT**]ソフトキーを押して、文字を確定して、 カーソルを次の文字に移動します。
- 入力が完了するまで、手順4と5を繰り返します。グループ名は最大15 文字まで入力できます。
- もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミをまわして "←"または "→"を選んでから、[SELECT]ソフトキーを何度か押して間違った 文字を選択して、手順4と5で正しい文字を入力します。
- 名前の入力が終わったら、[FINISH]ソフトキーを押してグループMMSI 番号の入力に進みます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "MMSI:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわしてMMSIの2桁目の数 字を選択して(1桁目は"0"に設定されていて変更 できません)、[SELECT]ソフトキーを押して次 の桁に移動します。
- 手順10を繰り返して同じ手順で9桁のMMSI番号をすべて入力します。
 もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミをまわして "←"
 または "→"を選んでから、[SELECT]ソフトキーを何度か押して間違った数字を選択して、手順10で正しい数字を入力します。
- 12. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "SAVE" を選択して、[SELECT] ソフトキーを押して設定を保存します。
- 続けて他のグループMMSI番号を入力するには、手順2~13を繰り 返します。
- 15. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。





GROUP DIRECTORY

GROUP NAME:

グループコールを送信する

● グループアドレス帳を使用してグループコールを送信する

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" または "MEMORY" を選択し、[SELECT]ソフト キーを押します。
- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、通信するグループ を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして通信するチャンネルを 選択し、[SELECT]ソフトキーを押します。すべて の音声チャンネルから選択するには、[MANUAL] ソフトキーを押してから選択します。
- 5. グループコールを送信するには[**YES**]ソフトキー を押します。
- 6. グループコールを送信すると、画面が図のような表示になります。
- グループコールが送信されると、グループ内のすべてのトランシーバーが指定されたチャンネルに切り替わります。
- チャンネルを受信して使用中でないことを確認して から、PTTスイッチを押しながらマイクに向かって 話して、他の船舶と通信します。



● グループMMSI番号を手動で入力してグループコールを送信する

グループアドレス帳に保存せずにグループMMSI番号を入力して、グループ コールをすることができます。

- 1. [[→ "DSC CALL" → "GROUP CALL"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "MANUAL"を 選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわしてMMSIの2桁目の数字 を選択して(1桁目は"0"に設定されていて変更でき ません)、[SELECT]ソフトキーを押して次の桁に 移動します。



- 4. 手順3を繰り返して9桁のMMSI番号をすべて入力
 します。
 もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミをまわして "←"または "→"を選んでから、[SELECT]ソフトキーを何度か押して間違った数字を選択して、手順3で正しい数字を入力します。
- 5. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして通信するチャンネルを 選択し、[SELECT]ソフトキーを押します。すべて の音声チャンネルから選択するには、[MANUAL] ソフトキーを押してから選択します。
- グループコールを送信するには[YES]ソフトキー を押します。
- グループコールが送信されると、グループ内のすべてのトランシーバーが指定されたチャンネルに切り替わります。
- チャンネルを受信して使用中でないことを確認して から、PTTスイッチを押しながらマイクに向かって 話して、他の船舶と通信します。



グループコールの受信

- "グループコール"を受信すると、アラーム音が 鳴ります。
- 2. 画面にグループMMSI番号が表示されます。
- 3. なにかキーを押すとアラーム音が止まります。
- 画面に3つのソフトキーの選択が表示されます。
 これらの機能については以下で説明します。

[ACCEPT]キー: このキーを押すと、グループコー ルを受け付け、指定されたチャンネルに切り替わり ます。

[**PAUSE**]キー:このキーを押すと、指定されたチャンネルへの自動切り替えが一時的に無効になります。





[**QUIT**]キー: このキーを押すと、自動チャンネル切り替えが終了し、 最後に選択していたチャンネルに戻ります。

- 5. 応答する場合はチャンネルを受信して、使われていないことを確認してか ら、PTTスイッチを押しながら、マイクに向かって話して、グループ内 の船舶と通信します。
- 6. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。



注意

未確認のグループコールがあると、画面に"⊟"アイコンが表示されます。DSC ログから未確認のグループ呼び出しを確認することができます。"ログに保存されている受信した遭難通報の確認"(75ページ)を参照してください。

グループコールのベル音を設定する

グループコールのベル音を鳴らないようにすることができます。

- 1. [Immo] Immo "SETUP" Immo "DSC SETUP" Immo "DSC BEEP"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "GROUP CALL"を選択して、[SELECT]ソフトキーを押 します。

DSC SETUP	
DSC BEEP	
INDIVIDUAL CALL ON)
GROUP CALL ON	Ĵ.
ALL SHIPS CALL ON	
POS REQUEST)
POS REPORT ON	DU
BACK SELED	т

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OFF" を選択し ます。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



呼び出し音を再び有効にするには、上記の手順3で "ON" を選択します。

位置情報要求

他の船舶の位置をGX6000Jの画面に表示することができます。さらに対応した GPSチャートプロッターが接続されている場合にはGPSチャートプロッターの 画面にも表示されます。他の船舶の位置を知りたい場合に大変便利な機能です。

注意

位置情報要求は、相手の船舶が、動作しているGPS受信機をDSC対応 トランシーバーに接続していて、位置情報要求を拒否しないように設定 していない場合に有効です。

位置情報要求への応答の設定

他船から位置情報要求があったときに、自船の位置を自動または手動で送信 するか設定できます。

自船の位置情報を自動で知らせたくないときには、"MANUAL"(手動)に 設定すると、画面に位置情報を要求してきた相手のMMSI番号または個人名が 表示され、要求している船舶に位置情報を送信するかどうかを選択することが できます。工場出荷時設定は "AUTO"になっています。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "AUTO" また は "MANUAL" を選択します。

"AUTO"モードでは、位置情報要求を受信した ときに、自船の位置を自動で送信します。

"MANUAL"モードでは、画面に位置情報要 求を送信した船のMMSI番号または名前が表示 され、[YES]ソフトキーを押すと自船の位置情報を 送信します。

- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



他の船舶に位置情報要求を送信する

● 個別アドレス帳を使用して位置情報要求を送信する 個別アドレス帳に他の船舶の情報を登録する方法は、"個別アドレス帳の登録"

(50ページ)を参照してください。

[1. POS REQUEST CALL DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" HISTORY MEMOR または "MEMORY" を選択して、[SELECT]ソ MANUAL フトキーを押します。 BACK SELECT POS REQUEST CALL 3. DIAL/ENTツマミをまわして、個別アドレス帳 HISTORY KAREN に登録されている船舶名を選択して、「SELECT] BOB 366901254 ソフトキーを押します。 Horizon-1 Standard Horizon-2 USCG BACK SELECT POS REQUEST CALL 4. [YES]ソフトキーを押して、位置情報要求を送信 987654321 Horizon-1 します。 Category: SAFETY 1st telec: SHIP POSITION 5. ポーリングした船舶から位置情報を受信すると、 Do you want to transmit a Call? 画面に表示されます。 YES NO POS REQUEST CALL 6. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。 987654321 Horizon-1 Category: SAFETY 1st telec: SHIP POSITION Waiting for ACK Since: 00:05 RESEND QUIT

注意 位置情報を要求した船舶から位置情報データを含む応答が受信できな かった場合、画面に"**NO POSITION DATA**"と表示されます。

● MMSI番号を手動で入力して位置情報要求を送信する

個別アドレス帳に保存せずにMMSI番号を入力して、位置情報を要求をする ことができます。

1.		"DSC CALL"		"POS REQUEST	CALL	33
2.	DIAL/EN 選択して、	T ツマミをまわ [SELECT]ソ	っして フトキ	、 "MANUAL " Fーを押します。	を	POS REQUEST CALL HISTORY MEMORY MANUAL
						BACK SELECT

- DIAL/ENTツマミをまわしてMMSI番号の1桁目の 数字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して、次 の桁に移動します。
 手順3を繰り返して9桁のMMSI番号をすべて入力
- 5. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- 6. [**YES**]ソフトキーを押して、位置情報要求を送信 します。
- ポーリングした船舶から位置情報を受信すると、画面に表示されます。
- 8. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。

位置情報を要求した船舶から受信した位置情報は、NMEA 2000 または NMEA 0183 の DSC および DSE センテンスに対応する GPS チャートプロッターに転送できます。

注意

位置情報要求の受信

- 1. 他の船舶から位置情報要求を受信すると、呼び出し 音が鳴り、表示は図のようになります。
- 2. なにかキーを押すとアラーム音が止まります。
- 3. 要求してきた船に自船の位置を送るには、[**REPLY**] ソフトキーを押します。
- 4. または、位置情報要の画面を終了するには、[**QUIT**] ソフトキーを押します。
- 5. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。







注意

未確認の位置情報要求があると、画面に"⊡"アイコンが表示されます。DSC ログから未確認の位置情報要求を確認することができます。 "**ログに記録されている他の呼び出し(コール)の確認**"(75 ページ)を参照してください。

位置情報の手動入力

外部GPSアンテナ**SCU-31**が接続されておらず、他のGPS受信機からも位置 情報データが入力されない場合に、位置情報と時刻を手動で入力できます。

- 1. [Imm] I MMSI/POS INFO"
- 2. [POS/TM]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして緯度(Lat)の最初の数 字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して、次の 桁に移動します。
- 手順3を繰り返して、位置情報と時刻を設定します。
 間違えた場合は、DIAL/ENTツマミをまわして "←"または "→"を選び、間違った数字が選択されるまで[SELECT]ソフトキーを押してから、手順3で正しい数字を入力します。
- 5. 位置情報と時刻の入力が終了したら、[FINISH]ソフトキーを押して、 前の画面に戻ります。
- 6. [OK]ソフトキーを押します。



位置情報要求を受信したときのベル音を設定する

位置情報要求を受信したときのベル音のオン/オフを設定します。 工場出荷時設定は "OFF" です。

1. [Immo] Immo "SETUP" Immo "DSC SETUP" Immo "DSC BEEP"



- DIAL/ENTツマミをまわして "POS REQUEST"を選択して、[SELECT]ソフトキ 一を押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "ON" また は "OFF" を選択します。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

位置情報送信

自船の現在位置情報(緯度/経度)を他の船舶または海岸局に送ることができます。

位置情報を送信する

● 個別アドレス帳を使用して位置情報を送信する

個別アドレス帳への入力方法は、"個別アドレス帳の登録"(50ページ)を参照 してください。

- 1. [IIII] 🗰 "DSC CALL" 🗰 "POS REPORT CALL"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" または "MEMORY" を選択して、[SELECT]ソ フトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、個別アドレス帳に 保存されている名前を選択して、[SELECT]ソフ トキーを押します。
- もし表示された位置情報(緯度/経度/時刻)を 変更したいときは、[POS/TM]ソフトキーを押し て入力画面に移動します。最新の位置情報を入力し たら、[FINISH]ソフトキーを押して確定します。
- 5. [**YES**]ソフトキーを押して、選択した船舶に位置 情報を送信します。
- 6. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。





● MMSI番号を手動で入力して位置情報を送信する

相手の船舶のMMSI番号を手動で入力して自船の位置情報を送信することが できます。

- "DSC CALL" 🗰 "POS REPORT CALL" 1 POS REPORT CALL DIAL/ENTツマミをまわして、 "MANUAL" を HISTORY MEMORY 選択して、「SELECT]ソフトキーを押します。 BACK SELECT POS REPORT CALL 3. DIAL/ENTツマミをまわしてMMSI番号の1桁目の MMSI 数字を選択し、「SELECT]ソフトキーを押して、 98765432 次の桁に移動します。 1234567890 4. 手順3を繰り返して9桁のMMSI番号をすべて入力 Delete BACK FINISH SELECT します。 もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミを
 - まわして "←" または "→" を選び、間違った数字 が選択されるまで[SELECT]ソフトキーを押してか ら、手順3で正しい数字を入力します。
- 5. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- 6. もし表示された位置情報(緯度/経度/時刻)を変更したいとき は、[POS/TM]ソフトキーを押して入力画面に移動します。最新の 位置情報を入力したら、[FINISH]ソフトキーを押して確定します。
- [YES]ソフトキーを押して、選択した船舶に位置情報を送信します。
- 8. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。

位置情報通知の受信

- 1. 他の船舶からの位置情報通知を受信すると、ベル音が鳴ります。
- 2. なにかキーを押すとベル音が止まります。





- 3. [**INFO**]ソフトキーを押すと、他の船舶の位置情報 の詳細を表示します。
- 4. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。

受信した位置情報の位置へのナビゲーション

受信した位置情報の位置へナビゲーションします。

- 1. 位置情報通知を受信したら、[INFO]ソフトキーを 押します。
- 2. [WPT]ソフトキーを押します。
- 画面には受信した船舶の位置への距離と方位が 表示され、コンパスに船舶の方向を点(●)で表示 します。
- ナビゲーションを終了するには、いずれかのソフトキーを押してから、[STOP]ソフトキーを押して通常画面に切り替えます。

受信した位置情報の位置をウェイポイントとして保存する

- 位置情報通知を受信した後、[SAVE]ソフトキーを 押します。
- もしウェイポイントの名前を変更したいとき は、DIAL/ENTツマミをまわして"NAME"を 選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。 変更しないときは手順4に進みます。







- 3. ウェイポイントの名前を入力します。詳しくは、 "個別アドレス帳の登録"(50ページ)を参照 してください。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "SAVE"を選択し、[SELECT]ソフトキーを押してウェイポイントを保存します。
- 5. [**OK**]ソフトキーを押して、位置情報通知の画面に 戻ります。
- 保存したウェイポイントへのナビゲーションする

詳しくは "ナビゲーションの開始と停止" (77ページ) を参照してください。

位置情報通知を受信したときのベル音を設定する

位置情報通知を受信したときのベル音を鳴らさないようにできます。

- 1. [Immo SETUP" → "DSC SETUP" → "DSC BEEP"
- DIAL/ENTツマミをまわして "POS REPORT" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "OFF" を選択し ます。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ベル音を再び有効にするには、上記の手順3で "ON" を選択します。

ポーリングコール

他の船舶を指定して、通信ができることを確認することができます。

ポーリングコールの送信

- 個別アドレス帳を使用してポーリングコールを送信する





- DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" または "MEMORY" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、個別アドレス帳に 保存されている名前を選択して、[SELECT]ソフ トキーを押します。
- [YES]ソフトキーを押して、ポーリングコールを 送信します。
- ポーリングコールを送信した後、相手からの応答 信号が受信できない場合、画面に"Waiting for ACK"と表示されます。これは呼び出した船舶か らの、応答信号(ACK: Acknowledgement)の 送信を待っている状態を意味します。
- もう一度ポーリングコールを送信するには、[RESEND]ソフトキーを押します。
- 7. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。





● MMSI番号を手動で入力してポーリングコールを送信する

マミをまわして "←"または "→"を選んでか ら、[**SELECT**]ソフトキーを何度か押して間違った 文字を選択して、手順3で正しい数字を入力します。

通信ができることを確認したい船舶のMMSI番号を手動で入力して、ポーリン グコールを送信することができます。

1 POLLING CALL 2. DIAL/ENTツマミをまわして、 "MANUAL"を HISTORY MEMORY 選択して、「SELECT)ソフトキーを押します。 BACK SELECT POLLING CALL 3. DIAL/ENTツマミをまわしてMMSI番号の1桁目の MMSI 数字を選択し、「SELECTIソフトキーを押して、次 98765432 の桁に移動します。 4. 手順3を繰り返して9桁のMMSI番号をすべて入力 Delete BACK | FINISH | SELECT します。 もし間違えて入力した場合は、**DIAL/ENT**ツ

69

- 5. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- [YES]ソフトキーを押して、ポーリングコールを 送信します。
- 7. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。

ポーリングコールの受信

- 1. ポーリングコールを受信すると、自動で相手の船舶 に応答を送信します。
- 2. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。

自動ポジションポーリング

個別アドレス帳から最大7隻の船舶を選択して、それらの船舶に位置情報要求 を定期的に送信、または自船の位置情報を定期的に送信します。

自動ポジションポーリングの設定

- 1. [IIII] ➡ "SETUP" ➡ "DSC SETUP" ➡ "AUTO POSITION POLLING"
- DIAL/ENTツマミをまわして希望する動作 を "AUTO POS REQUEST" (自動位置 情報要求、工場出荷時設定)または "AUTO POS REPORT" (自動位置通知)から選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。



DSC SETUP

3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

自動ポジションポーリング送信間隔の設定

- 1. [I SETUP" 🗰 "DSC SETUP" 🗰 "AUTO POS INTERVAL"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "AUTO POS INTERVAL" を選択して、[SELECT]ソフトキ 一を押します。






DIAL/ENTツマミをまわして、希望の時間間 隔(30sec(30秒)/1min(1分)/2min(2 分)/3min(3分)/5min(5分))を選択し て、[ENTER]ソフトキーを押します。

DSC SETUP	
AUTO POS INTERVAL	_
30sec	
1min	וכ
2min	D
3min	ונ
5min	כ
BACK ENTER	

4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

自動ポジションポーリングする船舶の指定

- 注意 ・ "自動ポジションポーリングの設定"で設定した動作("AUTO POS REQUEST" または "AUTO POS REPORT") ごとに、 それぞれ船舶を設定できますので、あらかじめ動作の設定をした 後に、この設定で船舶を指定してください。
- ・自動ポジションポーリングする船舶を個別アドレス帳から選択しますので、
 "個別アドレス帳の登録"(50ページ)を参照して、あらかじめ船舶のMMSI番号を個別アドレス帳に登録してください。
- 1. [I BSC CALL " I AUTO POS POLLING"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "SELECTED ID" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、登録したい番号の 行を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 個別アドレス帳に登録された船舶名が表示されます。DIAL/ENTツマミをまわして、希望する船舶 名を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- さらに選択する場合は、DIAL/ENTツマミをまわして空いている行を選択して、[SELECT]ソフトキーを押してから、手順4に従って操作します。
- 6. 選択が終わったら、[**CLEAR**]キーを押して、通常 画面に戻ります。



自動ポジションポーリングの開始/停止

- 1. [I BSC CALL " I AUTO POS POLLING"
- DIAL/ENTツマミをまわして、
 "ACTIVATION"を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、自動ポジションポ ーリングの "START" (開始)または "STOP" (停止)を選択してから、[ENTER]ソフトキーを 押します。
- [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
 自動ポジションポーリングが有効となってる間は、
 画面の上部に "A" アイコンが表示されます。

DSCテストコール

DSCトランシーバーを装備している他の船舶と通信して、トランシーバーの DSC機能が動作していることを確認できます。

AUTO POS POLLING

AUTO POS POLLING

ACTIVATION START

STOP

POSITION 33°56.7890 N 118°56.2345 U 18°33:33 AT 18°56.2345 U 18°33:33 AT 18°56.2345 U

STOP

SELECT

ENTER

ACTIVATION SELECTED ID

BACK

BACK

CUEZUPN CE

注意

このテストを行うには、DSCテストコールを受信するトランシーバーにも DSCテスト機能が必要です。

他の船舶へDSCテストコールを送信する

● 個別アドレス帳を使用してDSCテストコールを送信する

個別アドレス帳への入力方法は、"個別アドレス帳の登録"(50ページ)を参照 してください。

Image: "DSC CALL" → "DSC TEST CALL"
 DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" または "MEMORY" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、個別アドレス帳 に登録されている船舶名を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。
- [YES]ソフトキーを押して、DSCテストコールを 送信します。
- 5. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。



- MMSI番号を手動で入力してDSCテストコールを送信する
- 1. [I BSC CALL " I GSC TEST CALL " I MANUAL"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "MANUAL"を 選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわしてMMSI番号の1桁目の 数字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して、次 の桁に移動します。
- 4. 手順3を繰り返して9桁のMMSI番号をすべて入力します。
 もし間違えて入力した場合は、DIAL/ENTツマミをまわして "←"または "→"を選び、間違った数字が選択されるまで[SELECT]ソフトキーを押してから、手順3で正しい数字を入力します。
- 5. [FINISH]ソフトキーを押して、テストコール画面 を表示します。
- [YES]ソフトキーを押して、DSCテストコールを 送信します。





7. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。



参考

呼び出した船舶からのテストコールの応答を受信すると、ベル音が鳴って、画面に"RX TEST CALL"と表示され、呼び出した船舶のトランシーバーがテストコールを受信したことを確認できます。

DSCテストコールの受信

- 1. DSCテストコールを受信すると、自動で呼び出して きた船舶に応答します。
- 2. [QUIT]キーを押して、通常画面に戻ります。



DSCログ(送受信履歴)の操作

送信した呼び出し、受信した遭難通報、その他の呼び出し(個別、グループ、 全船などの呼び出し)はDSCログに保存されていますので、後から確認する ことができます。未確認の呼び出し(コール)がある場合には画面に"三" アイコンを表示します。

ログ機能は、最大100件の送信を、最新の50件の遭難通報を、最新の100 件の他の呼び出し(個別、グループ、全船、ポジションレポート、位置 情報要求の応答、テストコールの応答、ポーリングコール)を保存できます。



ログに記録された送信した呼び出し (コール)の確認と再送信

送信されたDSCログを見直し、再送信することができます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "TRANSMITTED"を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。

DSC LO	G)
TRANSMITTED	
RX DISTRESS	
RX OTHER CALL	
LOG DELETE	
(BACK)	SELECT

- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、呼び出しを確認 または再送信する相手局(名前またはMMSI番号) を選択します。
- 4. 選択した相手局の詳細を確認するには、[**SELECT**] ソフトキーを押します。
- 手順2で選択したDSCログの種類によって、[INFO] ソフトキーを押してログの情報を確認することや、[CALL]ソフトキーを押して応答することができます。 この呼び出しを削除するには、[DELETE]ソフト キーを押します。





ログに保存されている受信した遭難通報の確認

保存されている受信した遭難通報を確認することができます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、受信した遭難通報 を再確認する相手(名前またはMMSI番号)を選択 します。
 注意:受信した未確認の遭難通報には、リストの左 側に"⊟"アイコンが表示されます。



- 3. 選択した遭難通報の詳細を確認するには、[SELECT]ソフトキーを押します。
- [INFO]ソフトキーを押して詳細を表示するか、[BACK]ソフトキーを押して受信した遭難通報のリスト画面に戻ります。
 この呼び出しを削除するには、[DELETE]ソフトキーを押します。



- ログに記録されている他の呼び出し (コール)の確認
- DIAL/ENTツマミをまわして、呼び出しを再確認 または呼び出しする相手(名前またはMMSI番号) を選択します。
 注意:受信した未確認の呼び出しには、リストの 左側に"⊟"アイコンが表示されます。
- 選択した相手局の詳細を確認するには、[SELECT] ソフトキーを押します。



[REPLY]ソフトキーを押して呼び出しに応答するか、[BACK]ソフトキーを押して、受信した呼び出しリスト画面に戻ります。
 この呼び出しを削除するには、[DELETE]ソフトキーを押します。

RX OTHER CALL LOG
INDIVIDUAL CALL
125932502
YAESU-1
Category: ROUTINE
CH: 26
TX Time: 10:55 AM LOC
TX Date: 25 Jan 2015
Status: NOT REPLIED
BACK REPLY DELETE

DSCログに保存されている呼び出し (コール) の一括削除

- DIAL/ENTツマミをまわして、一括で削除す る呼び出しログの種類("TRANSMITTED"/ "RX DISTRESS"/ "RX OTHER CALL"/ "ALL LOG")を選択します。
- [SELECT]ソフトキーを押します。 画面に確認のメッセージ "Do you want to delete the LOG?" が表示されます。
- 4. [YES]ソフトキーを押して削除します。(キャンセル する場合には[NO]ソフトキーを押します。)
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。





注意

上記の手順では、選択した種類のすべてのログを一括して削除します。 ログに記録された呼び出しを1件ずつ削除するには、削除する呼び出し の詳細を確認する画面で、[**DELETE**]ソフトキーを押します。

DSCループバック操作

本機の呼び出し(コール)機能をセルフテストすることができます。

1. [MEND] IN "DSC CALL" IN "DSC LOOP BACK" DSC LOOP BACK YES ソフトキーを押すとセルフテストが開始さ れます。(キャンセルするには[NO]ソフトキーを押 します。) TEST Do you want to start a test? VES ΝΠ DSC LOOP BACK 本機のDSC機能が正常に動作している場合は画面 に "Passed!" と表示されます。[OK]ソフトキー を押すと"DSC CALL"メニュー画面に戻ります。 TEST Passed! 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。 OK

ナビゲーション

ナビゲーションに使用できるウェイポイント(地点)を最大250箇所まで登録 することができます。

遭難通報の位置や、自動ポジションポーリングを使用して他のDSC対応トランシーバーから受信した地点へナビゲートすることもできます。

ウェイポイント操作

ナビゲーションの開始と停止

- ウェイポイントメモリーを使用したナビゲーション
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" または "MEMORY" を選択して、[SELECT]ソ フトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、ウェイポイントを 選択して、[SELECT]ソフトキーを押すとナビゲー ション画面に切り替わり、ウェイポイントへのナビ ゲーションが開始されます。
 - ウェイポイントへの距離と方位が表示され、コンパス内にはウェイポイントの方向が点(●)で表示されます。
 - コンパス内の矢印が点(●)を向くように操船 すれば、目的のウェイポイントに到達することが できます。
- ナビゲーションを終了するには、いずれかのソフトキーを押してから、[STOP]ソフトキーを押して 通常画面に切り替えます。



● ウェイポイントを手動で入力してナビゲーションする

1.	[] 🗰 "NAVI" 🗰 "WAYPOINT"	
2.	DIAL/ENT ツマミをまわして、 *MAN 選択して、[SELECT]ソフトキーを押し	UAL"を HISTORY ます。 RADEK SELECT

- ウェイポイントに名前をつける場合には、DIAL /ENTツマミをまわして"NAME:"を選択 し、[SELECT]ソフトキーを押して名前を入力し ます。詳しくは、"個別アドレス帳の登録"(50ペ ージ)を参照してください。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "POSITION:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、緯度(Lat)の最初の 数字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して次の 桁に進みます。
- 手順3を繰り返して、"緯度"(Lat)と"経度"(Lon) を入力します。
 もし間違えて入力したときは、DIAL/ENTツマミを まわして、"←"または"→"を選択します。続け て[SELECT]ソフトキーを押して、間違えた数字を 選択して手順5で正しい数字を入力します。
- 7. 全て入力したら[**FINISH**]ソフトキーを押すと、 設定を保存して前の画面に戻ります。
- BIAL/ENTツマミをまわして、
 "SAVE&GOTO"を選択し、[SELECT]ソフト キーを押すとウェイポイントを保存します。
 - ウェイポイントとして保存せずに、一時的な目的 地として設定する場合には "GOTO"を選択し て[SELECT]ソフトキーを押します。
 - ナビゲーション画面が表示されナビゲーションを 開始します。
 - •目的地への距離と方位が表示され、コンパス 内にはウェイポイントの方向が点(●)で表示されます。
- ナビゲーションを終了するには、いずれかのソフトキーを押してから、[STOP]ソフトキーを押して 通常画面に切り替えます。

ウェイポイントメモリーの操作

● 現在位置をウェイポイントとして保存する

自船の現在位置をウェイポイントとして保存できます。

1. [Test Setup" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "MARK POSITION"

[WAYPOINT]	
NAME:	
DOIWPT	0
PUSITION:	
	• -
GOT GOT	
SAVE &	GOTO
BACK	SELECT







- 2. DIAL/ENTツマミをまわして "NAME:" を選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 3. DIAL/ENTツマミをまわしてウェイポイントの名 前を入力して、「SELECT]ソフトキーを押します。 名前の入力(最大15文字)が終わったら[FINISH] ソフトキーを押します。
- 4. もし表示された位置情報(緯度/経度)を変更したいときは、DIAL/ENT ツマミをまわして"POSITION:"を選択して、[SELECT]ソフトキー を押して変更します。 すべて入力が終わったら、[FINISH]ソフトキーを押して確定します。
- 5. DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE" を選択し て、「**SELECT**]ソフトキーを押してウェイポイン トを保存します。
- 6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
- ウェイポイントを追加する
- 📶 🗰 "SETUP" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "WAYPOINT DIRECTORY 1
- 2. DIAL/ENTツマミをまわして "ADD" を選択し て、「SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "NAME:" を選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 4. DIAL/ENTツマミをまわしてウェイポイントの名前を 入力して、「SELECT)ソフトキーを押します。 名前の入力(最大15文字)が終わったら[FINISH] ソフトキーを押します。
- 5. DIAL/ENTツマミをまわして "POSITION:" を選択して、[SELECT] ソフトキーを押して、位置情報(緯度/経度)を入力します。 すべて入力が終わったら、「FINISH]ソフトキーを押して確定します。
- 6. DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE" を選択し て、「SELECT)ソフトキーを押してウェイポイン トを保存します。
- 7. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



MARK POSITION

SAVE

--°--.-------'-<u>----</u>

SELECT

NAME: ØØ1MARK

BACK

POSITION:



WAYPOINT DIRECTORY

SAVE

34°25.9755 S 118°59.4566 E

SELECT

SELECT

BACK

NAME:

STANDARD POSITION:

BACK



● ウェイポイントの編集

登録されているウェイポイントを編集します。

- 1. 🛛 🖾 🐨 "SETUP" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "WAYPOINT DIRECTORY"
- DIAL/ENTツマミをまわして "EDIT" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、編集するウェイ ポイントを選択して、[SELECT]ソフトキーを押す と編集画面が表示されます。
- DIAL/ENTツマミをまわして "NAME:" また は "POSITION:" を選択して、[SELECT]ソフ トキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "←" または "→" を選択して、変更 する文字が選択されるまで、[SELECT]ソフトキーを押して文字を編集 します。
- 5. 手順5を繰り返してウェイポイントを編集します。
 すべて編集が終わったら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE"を選択して、[SELECT]ソフトキーを押して、ウェイポイントを保存します。
- 8. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

● ウェイポイントを削除する

登録されているウェイポイントを削除します。

- 1. 🛛 📾 "SETUP" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "WAYPOINT DIRECTORY"
- DIAL/ENTツマミをまわして "DELETE" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、削除するウェイ ポイントを選択して、[SELECT]ソフトキーを押 します。





FDIT

24°25.9757 N 118°59.4564 E

SELECT

NAME:

STANDARD POSITION:

BACK

 削除するウェイポイントを確認して、DIAL/ENT ツマミをまわして "OK"を選択し、[SELECT] ソフトキーを押します。

C	DELETE	
NAME: KAREN		
POSITION:	24°25.9757 N 118°59.4564 E	
CANCEL		
OK		
BACK	SELECT	

5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

● 受信した位置情報通知をウェイポイントとして保存する

他のDSC対応トランシーバーからの位置情報通知を受信すると、その位置を ウェイポイントとして保存できます。

詳しくは "**受信した位置情報の位置をウェイポイントとして保存する**"(67) ページ) を参照してください。

表示半径の設定

コンパス画面の表示半径を設定できます。

- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "DISPLAY RANGE"
- DIAL/ENTツマミをまわして希望する表示範囲を 選択します。 単位はGPS設定メニューで変更できます。 "表示単 位 (UNITS OF MEASURE)" (118ページ) 参照してください。

WAYPOINT SETUP	
DISPLAY RANGE	
AUTO	
0.25nm	כ
0.50nm	D
0.75nm	כ
1.50nm	D
BACK	ł

- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

到着範囲の設定

ウェイポイントの到着範囲としてビープ音を鳴らす距離を設定できます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、希望する到着範囲 を選択します。
 単位はGPS設定メニューで変更できます。 "表示単 位 (UNITS OF MEASURE)" (118ページ)

WAYPOINT SE	etup
ARRIVAL RA	INGE
0.05nm	
0.1nm	
0.2nm)
0.5nm	
[1nm	
BACK	ENTER

- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ルート設定の操作 ルートに沿って経由する1~15のウェイポイントを設定できます。 ^{Via14} ^{Via3} _{現在位置} Via1

<u>ウェイポイントへのルート</u>

ルートメモリーの操作

注意

すべての経由地点(Via1~Via15)と目的地点(WPT)をウェイポイントとして登録する必要があります。詳しくは"ウェイポイントメモリーの操作"(78ページ)を参照してください。

● ルートの追加

- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "ROUTE DIRECTORY"
- DIAL/ENTツマミをまわして "ADD" を選択して [SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "NAME:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわしてルートの名前を入力 したら[SELECT]ソフトキーを押します。
 名前の入力(最大15文字)が終わったら[FINISH] ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "ROUTE POINTS" を選択して、[SELECT]ソフトキーを 押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "WPT:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、目的地点のウェイ ポイントを選択して、[SELECT]ソフトキーを押 します。





- BIAL/ENTツマミをまわして "Via 1:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、ウェイポイントを選 択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 10. 手順8と9を繰り返して、すべての経由地点を追加します。
- 11. [BACK]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押してルートを保存します。
- 13. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

● ルートを編集する

保存されているルートを編集します。

- 1. [______] IIII "SETUP" IIII "WAYPOINT SETUP" IIII "ROUTE DIRECTORY"
- DIAL/ENTツマミをまわして "EDIT" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわし、編集するルートを 選択して、[SELECT]ソフトキーを押すと、ルート 編集画面が表示されます。
- 4. 前のページの "**ルートの追加**"の手順3から手順11 とおなじ操作でルートを編集します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押して編集したルー トを保存します。
- 6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
- ルートを削除する
- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "WAYPOINT SETUP" 🗰 "ROUTE DIRECTORY"
- DIAL/ENTツマミをまわして "DELETE" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。



ROUTE POINTS

SAVE

SELECT

BACK







- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、削除するルートを 選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 削除するルートを確認して、DIAL/ENTツマミを まわして "OK"選択して、[SELECT]ソフトキ ーを押します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ルートナビゲーションの開始と停止

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "HISTORY" または "MEMORY" を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわしてルートを選択して、[SELECT]ソフトキーを押して、ルートナビゲーションを開始します。ナビゲーション画面の左上に "RUT"アイコンが表示されます。
- 4. 経由地点(Via)に到達すると、自動で次の目的地点へのナビゲーションが開始されます。

参考: WAYPOINT設定メニューの"ROUTING OPERATION" が"MANUAL"(手動)に設定されている場合は、経由地 点(Via)に到達すると"ARRIVED"(到着)というメッセー ジが表示されます。

次の目的地点へのナビゲーションを開始するには、[YES] ソフトキーを押します。

詳しくは、"**次の目的地点へナビゲーションを自動または手 動で開始する**" (85ページ)を参照してください。

 ルートナビゲーションを終了するには、いずれかの ソフトキーを押して、[STOP]ソフトキーを押して 通常画面に切り替えます。







85

TARGET WPT:KAREN Vial:001WPT Via2E002WPT BACK SELECT USY JPN CO <u>25</u> DW-16 VPT INFO A BRG: 300" T DST: 05.2 nm COG:000" T SOG:36.0m/h Via2 00 WP1

次の目的地点へナビゲーションを自動または手動で開始する

ウェイポイントに到着したときに、次の目的地点へのナビゲーションを自動で 開始するか、または手動で開始するかを設定します。

- [MEND] IN "SETUP" IN "WAYPOINT SETUP" IN "ROUTING OPERATION" 1.
- 2. DIAL/ENTツマミをまわして "AUTO" また は "MANUAL" を選択して、[ENTER]ソフト キーを押します。工場出荷時設定は "AUTO" で す。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

目的地点の変更

- 1. ナビゲーション画面で、いずれかのソフトキーを押 して、「NEXT TGIソフトキーを押します。
- 2. DIAL/ENTツマミをまわして、次の目的地点を選択 して、「SELECT)ソフトキーを押します。
- 3. 選択した目的地点へのナビゲーションを開始します。





GM (グループモニター) 機能

GM (グループモニター) 機能は、グループコールと自動位置ポジションポーリング と同じシステムを使用して、グループメンバーの位置を画面に表示します。

GM機能の設定

最大9人のグループメンバーを登録できるGMグループを、10グループまで 保存できます。

参老

GMグループメモリーの設定

- この機能を動作させるには、モニターするグループメンバーのすべての トランシーバーに同じ"GM ID"を登録する必要があります。
- GMのグループメンバーは個別アドレス帳から選択できます。モニター するすべてのメンバーを個別アドレス帳に保存しておく必要があります。
 詳しくは"個別アドレス帳の登録"(50ページ)を参照してください。
- DIAL/ENTツマミをまわして "ADD" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "NAME:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、グループの名前 (最大11文字)を入力して[FINISH]ソフトキー を押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "GM ID:" を選択して、[SELECT]ソフトキーを押して、GMグループ MMSI番号を入力します。 MMSI番号の入力が終わったら、[FINISH]ソフト キーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "MEMBERS" を 選択して[SELECT]ソフトキーを押します。



DIAL/ENTツマミをまわして個別アドレス帳から、メンバーを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。

7. DIAL/ENTツマミをまわしてリストの番号を選択

して、「SELECT)ソフトキーを押します。

- 9. 手順8を繰り返して、すべてのメンバーをGMグル ープに登録します。
- [BACK]ソフトキーを押すと、グループの名前と MMSI番号の設定画面に戻ります。
- DIAL/ENTツマミをまわして "SAVE" を選択 して[ENTER]ソフトキーを押して設定を保存し ます。
- 12. 他のGMグループを登録するには、手順2~11を 繰り返します。
- 13. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

位置情報送信の時間間隔を設定

- DIAL/ENTツマミをまわして、位置情報を送信す る時間の間隔を選択して[ENTER]ソフトキーを押 します。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

GM動作中の送信動作の設定

- DIAL/ENTツマミをまわして、希望の送信動作 ("OFF"/"ON GM"(工場出荷時設定)/"ON ALL")を選択して[ENTER]ソフトキーを押します。
 OFF: GM機能が動作中の送信を無効にします。
 ON GM: GM画面の表示中だけ、送信を有効にします。
 ON ALL: GM機能が動作中の送信を有効にします。
 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
- GM SETUP GM TX OFF ON GM ON ALL BACK ENTER

1: 2: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 5: 7: BACK DELETE SELECT (AREAN Standard Horizon-2 USSC

BACK



SELECT

GM GROUP DIRECTORY

Standard



参考

GM機能を開始するには、設定メニューでGMグループアドレス帳の設定 を行います。あらかじめ設定しないとGM機能を開始できません。詳しく は、"GMグループメモリーの設定" (86ページ)を参照してください。

- 1. [MENU] 🗰 "GM"
- DIAL/ENTツマミをまわして、GMグループを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- GM機能が開始され、GM画面が表示されます。 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

モニターするGMグループの変更

- 1. GM画面を表示中に、いずれかのソフトキーを押してから、[**TG LIST**]ソフトキーを押します。
- 2. [CHG GP]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、グループを選択して、[ENTER]ソフトキーを押します。

モニターするGMグループが変更されて、GM画面 が表示されます。

4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。





グループメンバーへ個別コールを送信する

- 1. GM画面を表示中に、いずれかのソフトキーを押して、[**TG LIST**]ソフトキーを押します。
- 2. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、呼び出すメンバーを選択します。
- 3. [SELECT]ソフトキーを押すと、選択したメンバー の位置情報および距離と方位が表示されます。
- 4. [CALL]ソフトキーを押すと、選択したメンバーに 個別コールが送信されます。

グループメンバーへのナビゲーションを開始する

- 1. GM画面を表示中に、いずれかのソフトキーを押して、[**TG LIST**]ソフトキーを押します。
- 2. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、接近したいメンバーを選択します。
- 3. [SELECT]ソフトキーを押すと、選択したメンバー の位置情報および距離と方位が表示されます。
- [TO WPT]ソフトキーを押すと、選択したメンバー へのナビゲーションが開始されます。
 [BACK]ソフトキーを2回押すと、ナビゲーション を中止して、GM画面に戻ります。



25



AIS (Automatic Identification System)機能

AIS機能の概要

AIS (Automatic Identification System: 船舶自動識別装置)は、自船の 周囲のAISを装備した船舶の位置およびコースを確認することによって、衝突 回避を支援することを目的としています。

GX6000Jは内蔵されている2つの受信機で、クラスAとクラスBの信号を 受信することができます。

参考

GX6000Jには、AIS専用のアンテナ端子が装備されています。マリーンVHF用のアンテナを接続することにより、VHF音声通信を受信しながらAIS信号を同時に受信することができます。

AIS機能の操作方法

GX6000JにはAIS受信機が装備されていて、自船の周囲のAISターゲットを トランシーバーの画面に表示しますので、他船の位置を確認して自船への接近 を回避することができます。

注意

本機のAIS画面にAISターゲットを表示するには、オプションの外部GPS アンテナ**SCU-31**、または外部のGPS装置をNMEA 0183または NMEA 2000で接続する必要があります。

1. [MENU] 🗰 "AIS"

2. AIS画面では、自船の位置を画面中央の "●" アイコンで表示します。
 AISターゲットは "△" アイコンで表示されます。
 "●" と "△" アイコンの向きはそれぞれのCOG(対地針路)を表しています。
 自船が停船またはごく低速の時は、 "◎" で表示されます。
 AISターゲット

AIS画面アイコン

- △: AIS ターゲット ⊗: AIS SART/MOB ☆: AIS ターゲット (ロスト^{*}) ⊗: AIS SART/MOB (ロスト^{*})
- ☑: 海岸局

※: AIS SART/MOB (ロス 士: AIS SART/ 航空機

⊕:電子航路標識

※: ロストとは、AIS信号が途絶え、ターゲットの位置更新ができない状態

3.



AISターゲットの情報

注意: 最大25個のAISターゲットを表示できます。受信したすべてのAISター ゲットは、NMEA 0183またはNMEA 2000で接続した対応するチャート プロッターまたはナビゲーションソフトウェアに表示できます。

4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

AISターゲット情報画面の表示

 AIS画面でいずれかのソフトキーを押すと、ソフト キーが表示されます。各ソフトキーの機能は以下 のとおりです。
 [RANGE]: コンパス画面の表示半径を変更します。
 [TG LIST]: 受信しているMMSI番号または船舶名 のリストを表示します。
 [FUNC]: メニューを表示します。

[TG LIST]ソフトキーを押して受信しているAIS

3. DIAL/ENTツマミをまわして、MMSI番号または

4. AISターゲットの情報をさらに表示するに

5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

とAISターゲット情報画面が表示されます。

船舶名を選択して、「SELECT]ソフトキーを押す

[DANGER]ソフトキーを押すと、TCPA時間順序

ターゲットのリストを表示させます。

は、「NEXT)ソフトキーを押します。



 ALL TARGET LIST

 NAME-YMASI
 DRE NOTION

 BOB
 118.5' 23.5
 KAREN
 333.0' BG72

 Horizon1
 ---- '12.8
 Standard-2
 ---- '30.0

 USCG
 ---- '30.0
 U
 ID
 ---- '30.0

 W ID
 ---- '30.0
 U
 ID
 ---- '30.0

 Morizon2
 ---- '30.0
 U
 ID
 ---- '30.0

 Mack
 DANGER
 SELECT
 SELECT

 TARGET INFO
 1/5
 Class: CLASS A

 MMSI: 365901254
 Name: BOB
 Origin:

 Call Sign:
 IMO No:
 EACK
 CALL



コンパスの表示半径を変更する

で並び替えて表示します。

AIS画面で、いずれかのソフトキーを押して、[RANGE]ソフトキーを押します。

- 2. AIS画面のコンパスの表示半径を変更するには、続 けて中央または右側のソフトキーを押します。
- 3. [BACK]ソフトキーを押して、AIS画面に戻ります。



参考

コンパスの表示半径の単位を変更することができます。詳しくは "表示単位 (UNITS OF MEASURE)"(118ページ)を参照して ください。

AIS船舶への個別コールの送信

受信したAISターゲットに個別コールを送信できます。

- AIS画面で、いずれかのソフトキーを押して、 [TG LIST]ソフトキーを押して、受信したAISター ゲットのリストを表示させます。
- DIAL/ENTツマミをまわして、個別コールを送信 するMMSI番号または船舶名を選択し て、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 3. [CALL]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、通信したいチャンネ ルを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。 すべての音声通信用チャンネルから選択するに は、[MANUAL]ソフトキーを押します。

 選択したAIS船舶に個別コールを送信するには、[YES]ソフトキーを押します。 GX6000Jは個別コールを送信した後、AIS船舶のDSC対応トランシーバーの応答を受信すると、 ベル音が鳴ります。マイクのPTTスイッチを押して、AIS船舶と話します。



- 6. [QUIT]ソフトキーを押して、AIS画面に戻ります。
- 7. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



CPA/TCPAアラーム機能

他のAIS船舶がCPA (Closest Point of Approach)で設定された制限 範囲の距離に接近するとCPAアラームが鳴ります。詳しくは "CPA (Closest Point of Approach)" (94ページ) を参照してください。

他のAIS船舶がTCPA (Time to Closest Point of Approach)で設定され たCPAに至るまでの時間まで接近するとTCPAアラームが鳴ります。詳しく は "**TCPA (Time to Closest Point of Approach)**"(94ページ) を参照してください。

- 1. 他のAIS船舶が自船に近づくと、あらかじめ設定したCPA設定距離とTCPA設定時間に従ってアラーム音が鳴ります。
- 2. アラーム音を停止するには、いずれかのキーを押します。 CPA/TCPAアラームのターゲットは"〔〕"が点減し



CPA/TCPAアラームのターゲットは"[]"が点滅し て表示します。

参考: AIS画面以外を表示している場合は、自動でAIS画面に切り替わり ます。

3. 画面に3個のソフトキーが表示されます。各ソフト キーの機能は以下のとおりです。

[**INFO**]: CPA/TCPAアラームターゲットの情報 画面が表示されます。



[CALL]: 個別コール送信するための設定画面に 切り替わります。

[QUIT]: AIS画面に戻ります。

コンパス表示の変更

コンパスの表示を "**COURSE-UP**"(進行方向が上)と "**NORTH-UP**" (北が上)から切り替えることができます。工場出荷時設定は "COURSE-UP"です。

詳細については、"**コンパス表示方向 (COMPASS DIRECTION)**" (117 ページ) を参照してください。

AIS機能の設定

CPA (Closest Point of Approach)

CPA*で設定した距離になるとアラーム音が鳴ります。

※:CPAとは、自船と他船の予想される最接近距離を意味します。お互いの船舶の速度、進行方向により変化します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、接近しているAIS 船舶について、CPAアラーム音を鳴らす距離を選 択します。 "0.5nm" / "1nm" / "2nm" / "5 nm" / "10nm" から選択します。(工場出荷時設 定は "0.5nm" です。)



- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

TCPA (Time to Closest Point of Approach)

TCPAで設定した時間内に、自船と他船がCPAで設定した距離になるときに アラーム音が鳴ります。

- DIAL/ENTツマミをまわして、接近しているAIS 船舶について、TCPAアラーム音を鳴らす時間を 選択します。"1min"(1分)から"30min" (30分)の範囲で設定できます(工場出荷時設定 は"10min"です。)。

AIS SE1	rup
TCPA	
(7min	ı)
6min	ı)
5min	
dmin	ı)
3min	1
BACK	ENTER

- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

CPAアラーム/TCPAアラーム

CPAアラームとTCPAアラームのオン/オフを設定します。工場出荷時設定は どちらも "OFF"です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、"CPA"または は"TCPA"を選択して、[SELECT]ソフトキー を押します。

AIS SETUP
cpa/tcpa alarm
CPA
(TCPA
(IGNORE VESSELS
BACK SELECT

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ON" また は "OFF" を選択します。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



参考

CPAアラーム/TCPAアラームは下記の場合に停止します。 (1)いずれかのキーを押す

(2)上記の手順に従って、手順3で"OFF"を選択する

(3)船舶が設定されたCPA/TCPAアラームの範囲外になる

CPA/TCPAアラーム音はGX6000Jのフロントパネルのスピーカー、 マイクのスピーカー、オプションの外部スピーカー、オプションのリモー トマイクRAM4とワイヤレスリモートマイクRAM4Wのスピーカーか ら出力されます。

IGNORE VESSELS

AIS船舶のMMSI番号をリストに登録して、CPA/TCPAアラーム機能の対象外に設定することができます。登録したAIS船舶に対してはCPA/TCPAアラームが鳴りません。

- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "AIS SETUP" 🗰 "CPA/TCPA ALARM"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "IGNORE VESSELS" を選択して、[SELECT]ソフトキー を押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ADD" を選択して、 [SELECT]ソフトキーを押します。
- 4. もう一度[SELECT]ソフトキーを押します。



 DIAL/ENTツマミをまわして数字を選択します。[SELECT]ソフトキーを押してカーソルを 右に移動します。同じ手順で9桁のMMSI番号をす べて入力します。



もし間違えて入力した場合は、**DIAL/ENT**ツマミをまわして"←"または"→"を選んでから、[**SELECT**]ソフトキーを何度か押して間違った数字を選択して、正しい数字を入力します。

- 6. MMSI番号をすべて入力したら、[FINISH]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "SAVE" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押して設定を保存 します。
- 8. 続けて他の船舶を登録するには、手順3~7を繰り 返します。

610009	0
IGNURE VESS	ELS
MMSI:	
987554321	
SAVE	
BACK	SELECT

9. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ウェザーチャンネル (NOAA WEATHER CHANNELS)

注意: NOAAウェザーチャンネルはアメリカで運用されているため、日本の周辺では受信できません。

- [WX]ソフトキーを押して、NOAAウェザーチャン ネルを受信します。画面に"WX"アイコンが表示 されます。
 注意: "ソフトキー(SOFT KEY)"(103ペ ージ)を参照して、ソフトキーに"WX/CH"を 割り当てます。
- DIAL/ENTツマミをまわして、ウェザーチャンネ ルを選択します。
- 3. [CH]ソフトキーを押すと、以前のチャンネルに戻って、 "WX" アイコンが消えます。





デモモード (DEMO MODE)

[[■ SETUP" ■ "ABOUT..." ■ "DEMO OPERATION" ■ 1. "DEMO POSITION INPUT"

DIAL/ENTツマミをまわして、デモモードに使用する、船の緯度/経度と24時間表示のUTC時刻を入力します。DIAL/ENTツマミをまわして数字を選択して、[SELECT]ソフトキーを次の桁に移動します。



- 8. 間違えて入力したときは、DIAL/ENTツマミをまわして、"←"または"→"を選択します。続けて[SELECT]ソフトキーを押して、間違えた数字を選択して手順2で正しい数字を入力します。
- 4. [FINISH]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. **DIAL/ENT**ツマミをまわして "**DEMO START**" を選択して[**SELECT**]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして "START" を選択 して、[SELECT]ソフトキーを押します。
 注意:デモモードをオンにすると、本機の電源を切って入

れ直しても、再びデモモードがオンになります。 デモモードを停止するには、上記の手順6で"**STOP**" を選択します。



NMEA 2000設定 (NMEA2000 SETUP)

NMEA 2000ネットワークに接続されている装置のデバイス番号とシステム 番号を設定します。

装置の選択 (SELECT DEVICE)

デバイス番号とシステム番号を設定する装置を選択します。

- リスト画面で、DIAL/ENTツマミをまわして、 デバイス番号またはシステム番号を設定する装置を 選択します。



- 3. [SELECT]ソフトキーを押して設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ネットワークに接続されている装置がリストに表示されていない場合は、[SEARCH]ソフトキーを押してリストを更新してください。 GX6000Jが必要とするデータがない場合など、すべての装置が表示 されない場合があります。

参考

デバイス番号の設定 (DEVICE NUMBER)

上記の "装置の選択 (SELECT DEVICE)" で選択した装置のデバイス番号 を設定します。ネットワークに2台以上のGX6000Jを接続する場合は、どち らかのデバイス番号を変更してください。

- 1. [Immo] Immo "SETUP" Immo "NMEA2000 SETUP" Immo "DEVICE NUMBER"
- DIAL/ENTツマミをまわして、デバイス番号の最初の数字を選択し、[SELECT]ソフトキーを押して、次の桁に移動します。
- 手順2を繰り返して、000から251までの範囲 でデバイス番号を設定します。(工場出荷設定時 は "000"です。)
- 4. もし間違えて入力した時は、DIAL/ENTツマミをま わして、 "←"または "→"を選択して[SELECT] ソフトキーを押して間違えた数字を選択してから、 手順2で正しい数字を入力します。



5. デバイス番号の登録が終了したら、[**FINISH**]ソフ トキーを押します。



6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

システム番号の設定 (SYSTEM NUMBER)

"**装置の選択 (SELECT DEVICE)**" (98ページ) で選択した装置の システム番号を設定します。

- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "NMEA2000 SETUP" 🗰 "SYSTEM NUMBER"
- DIAL/ENTツマミをまわして、システム番号の最 初の数字を選択して、[SELECT]ソフトキーを押 して次の桁に移動します。
- 手順2を繰り返して、00から15までの範囲でシス テム番号を設定します。(工場出荷設定時は"00" です。)
- 4. もし間違えて入力した時は、DIAL/ENTツマミをま わして、 "←"または "→"を選択して[SELECT] ソフトキーを押して間違えた数字を選択してから、 手順2で正しい数字を入力します。
- 5. システム番号の登録が終了したら、[**FINISH**]ソフ トキーを押します。





6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

NMEA 2000設定メニュー一覧

項目	機能説明	工場出荷時設定	ページ
SELECT DEVICE	デバイス番号またはシステム番号 を設定するデバイスを選択します	_	98
DEVICE NUMBER	デバイス番号設定	000	98
SYSTEM NUMBER	システム番号設定	00	99

NMEA 2000 PGN(パラメータグループナンバー)対応表

GX6000Jは以下のNMEA 2000のPGN (パラメータグループナンバー) に 対応しています。

	受信	送信	
059392	ISO 応答 (ACK)	059392	ISO 応答(ACK)
059904	ISO 要求	059904	ISO 要求
060928	ISO アドレス要求	060928	ISO アドレス要求
065240	ISO Command Address	_	—
126464	送受信PGNリストグループ機能	126464	送受信PGNリストグループ機能
126993	存在確認信号	126993	存在確認信号
126996	製品情報	126996	製品情報
127237	船首方向/航路制御	—	-
127250	船体の進行方向	—	_
127258	磁気偏差	_	-
128259	速度	—	—
129025	位置: 高速更新	—	_
129026	COGおよびSOG: 高速更新	—	—
129029	GNSS測位位置データ	129029	GNSS測位位置データ
129033	時差オフセット	—	_
-	_	129038	AIS クラスA 位置レポート
—	_	129039	AIS クラスB 位置レポート
_	—	129040	AIS クラスB 拡張位置レポート
	—	129041	A to N 電子航路標識レポート
_	_	129793	位置、時間情報(海岸局)レポート
_	_	129794	AIS クラスA 静的な航海関連データ
_	—	129796	AIS 応答(ACK)
	—	129797	AIS メッセージ(宛先指定)
_	—	129798	AIS SAR航空機位置レポート
	_	129799	無線周波数/モード/電源
_	_	129801	AIS 安全に関するメッセージ(宛先指定)
_	_	129802	AIS 安全関連ブロードキャスト メッセージ
_	—	129808	DSC呼び出し情報
_	_	129809	AIS クラス B "CS" 静的データ レポート、パートA
_	_	129810	AIS クラス B "CS" 静的データ レポート、パートB
129540	GNSS衛星情報	129540	GNSS衛星情報

設定メニュー (CONFIGURATION)

画面モード (DISPLAY MODE)

トランシーバーを操作する時間帯や周囲の明るさにあわせて、見やすい表示 画面を選択します。

- 1. [Immo SETUP" → "CONFIGURATION" → "DISPLAY MODE"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "DAY MODE" (日中モード)または "NIGHT MODE" (夜間モ ード)を選択できます。
 DAY MODE: 通常表示(工場出荷時設定)
 NIGHT MODE: 夜間用の反転表示



- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

バックライト輝度調節 (DIMMER)

画面とキーのバックライトの明るさを調節します。上記の "**画面モード**" のDAY モードとNIGHTモードでそれぞれ設定できます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、バックライトの明 るさを調節します。(工場出荷時設定は、画面モー ドがDAYモード時"7"、NIGHTモード時"4" です。)

"**OFF**"を選択するとバックライトは消灯します。

- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- CONFIGURATION DINHER 7 BACK ENTER

CONFIGURATION

CONTRAST

15

BACK

4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

画面のコントラスト調節 (CONTRAST)

画面のコントラストを調節します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、コントラストを"1" ~ "30"(工場出荷時設定は"15"です。)から選 択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ENTER

102

キー操作音量 (KEY BEEP)

キーを押したときのビープ音の音量を調節します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、ビープ音の音量 を"1"~ "7"(工場出荷時設定は"4"です。) から選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

霧笛音 (FOG FREQUENCY)

船舶の大きさにあわせて霧笛音の周波数を選択します。

70~200Hz: 全長200メートル以上の船舶 130~350Hz: 全長75メートル以上200メートル未満の船舶 250~700Hz: 全長75メートル未満の船舶

- DIAL/ENTツマミをまわして、霧笛音の周波数 を "200Hz" ~ "850Hz"(工場出荷時設定 は "400Hz"です。)から選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

常に大型の場合をのぞいて、ほとんどの場合、変更する必要はありません。

リッスンバック機能 (LISTEN BACK)

拡声器モードまたは霧笛/ホーンモードのときに、ホーンスピーカー周辺の音を 聞くことができるリッスンバック機能のオン/オフを切り替えます。

参考 工場出荷時に、霧笛音の周波数は400Hzに設定されています。船舶が非

- 1. [I → "SETUP" → "CONFIGURATION" → "LISTEN BACK"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OFF" または "ON" (工場出荷時設定は "ON"です。)を選択 します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。







トランシーバーまたはRAM4マイクの名前 (STATION NAME)

トランシーバーまたは接続したオプションのリモートステーションマイク SSM-70H (RAM4)の名前 (最大10文字)を変更できます。 例: "RADIO" → "CABIN"、"RAM 1" → "FLYBRIDGE"

- DIAL/ENTツマミをまわして、名前を変更す るトランシーバーまたはRAM4マイクを選択し て、[SELECT]ソフトキーをします。 注意:設定をする前にRAM4マイクを接続してお きます。
- DIAL/ENTツマミをまわして、名前の最初の文字 を選択して、[SELECT]ソフトキーを押して次の 桁に移動します。
- 4. 手順3を繰り返して、名前を入力します。
- 5. もし間違えて入力した時は、DIAL/ENTツマミをま わして、 "←"または "→"を選択して[SELECT] ソフトキーを押して間違えた文字を選択してから、 手順3で正しい文字を入力します。
- 名前(最大10文字)をすべて入力したら、
 [FINISH]ソフトキーを押します
- 7. 続けて他の手順2~6を繰り返して、名前を設定し たいすべての装置を設定します。
- 8. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
- ソフトキー (SOFT KEY)

キー割り当て (KEY ASSIGNMENT)

ソフトキー(01~12)に、よく使用する機能を割り当てることができます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "KEY ASSIGNMENT"を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、設定するソフト キーの番号を選択して、[SELECT]ソフトキーを 押します。



CONFIGURATION			
SOFT KEY			
KEY ASSIGNMENT			
KEY TIMER			
<u> </u>			
BACK	SELECT		
BACK	SELECT		
BACK	SELECT		
BACK SOFT KEY ASS	(SELECT) KEY IGNMENT		
BACK SOFT KEY ASS: Ø1: WX/CH	(SELECT) KEY IGNMENT		
BACK SOFT KEY ASS: 01: WX/CH 02: TX HI/LC	SELECT KEY IGNMENT		
BACK SOFT KEY ASS Ø1: WX/CH Ø2: TX HI/LC Ø3: MAN OVER	SELECT		

05: SCAN

BACK

SELECT

DIAL/ENTツマミをまわして、下記の表を参照して割り当てる機能を選択して、[ENTER]ソフトキーを押します。

SOFT KEY				
MULTI WATCH				
SCAN				
TRANSMIT PO				
MAN OVERBOARD				
BACK ENTER				

"**NONE**"を選択すると、機能の割り当てが削除 されます。

5. 手順3と4を繰り返して、他のソフトキーを設定します。

通常画面で◀/▶キーを押すたびに、下図の3つのソフトキーが切り替わって表示されます。

6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

表示	機能説明	ソフトキー番号 (工場出荷時設定)
NONE	(機能割り当てなし)	
TX HI/LO	送信出力切換	02
WX/CH	NOAAウェザーチャンネルとマリーンチャンネル切換	01
SCAN	スキャンの開始/停止	05
DUAL WATCH*/ TRIPLE WATCH*	2波同時受信*または3波同時受信*の開始/停止 (※: [2000] ➡ SETUP ➡ CHANNEL SETUP ➡ MULTI WATCH で設定します)	06
MARK POSITION	現在地を"ウェイポイント"として保存	09
SCAN MEMORY	現在のチャンネルをスキャンメモリーに追加/削除	04
PRESET	プリセットチャンネルと通常モードの切換 現在のチャンネルをプリセットチャンネルに追加/削除	10
MAN OVERBOARD	落水者が発生した地点を"ウェイポイント"に設定	03
NOISE CANCEL	ノイズキャンセル機能の設定画面を表示	10
CH NAME	チャンネルの名前を編集	
COMPASS	コンパス画面を表示	
WAYPOINT	ナビゲーション画面を表示	
FOG HORN	フォグホーンモードを選択	
INTERCOM	GX6000J本体とオプションのリモートマイクRAM4(またはRAM4W)の内線通話機能の開始/停止	
GPS LOGGER	位置データのログ機能の開始/停止	
AIS DISPLAY	AIS画面を表示	
HORN BUTTON	霧笛を鳴らす	12
PUBLIC ADDRESS	拡声器機能の画面を表示	
RX RECORD	受信音の録音	07
RX SENSE	受信感度の近接(LOCAL)/遠距離(DISTANCE)を選択	11
PLAY	録音した受信音を再生	08

ソフトキーの表示時間 (KEY TIMER)

ナビゲーション画面などソフトキーが表示されていない画面で、いずれかの ソフトキーを押した後で、操作をしない場合にソフトキー表示が消えるまでの 時間を設定できます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "KEY TIMER"
 を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、時間を選択します。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



モード/ステータスインジケータ輝度調節

フロントパネルのモード/ステータスインジケータの明るさを調節することが できます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、モード/ステータスインジケータの明るさを調節します。(工場出荷時設定は "7"です。)



- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

リセット操作 (RESET)

設定メニューの一部または全てをリセットしたり、本機を工場出荷時の設定に 戻すことができます。

- DIAL/ENTツマミをまわして、リセット操作の 種類("DSC/GM SETUP" / "WAYPOINT SETUP" / "CHANNEL SETUP" / "GPS SETUP" / "AIS SETUP" / "CONFIGURATION" / "FACTORY")を選択 します。

CONFIGURATION				
RESET				
DSC/GM SETUP				
(WAYPOINT SETUP				
(CHANNEL SETUP				
(GPS SETUP				
AIS SETUP				
BACK SELECT				

- 一度登録した MMSI 番号はリセット操作をしても消去されません。
- ・ 個別アドレス帳と GPS ログも消去されますのでご注意ください。

参考: "CHANNEL SETUP" または "FACTORY" リセットを行うとチャン ネルグループが "INTL" になりますので、"**チャンネルグループ (CHANNEL** GROUP)" (107ページ) を参照して "JPN" (日本) に設定してください。

- 3. [SELECT]ソフトキーを押します。
- [YES]ソフトキーを押してリセットします。(キャンセルするには、[NO]ソフトキーを押します。)
- 5. [OK]ソフトキーを押します。
- 6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

RESET			
DSC/GM SETUP			
RESETTING			
Do you want to reset			
DSC/GM SETUP data?			
L YES L NO			
RESET			
RESET			
RESET			
RESET DSC/GM SETUP RESETTING			
RESET DSC/GM SETUP RESETTING			
RESET DSC-GM SETUP RESETTING Completed			
RESET DSC/GM SETUP RESETTING Completed			

設定メニュー一覧

項目	機能説明	工場出荷時設定	ページ		
DISPLAY MODE	画面表示のDAY(日中)モード とNIGHT(夜間)モードを切り替 えます。	DAY MODE	101		
DIMMER	LCDとキーのバックライトの明る さを調節します。	DAY MODE: 7 NIGHT MODE: 4	101		
CONTRAST	画面のコントラスト調節	15	101		
KEY BEEP	キーを押したときのビープ音の音 量を調節します。	4	102		
FOG FREQUENCY	霧笛音の周波数を設定します。	400Hz	102		
LISTEN BACK	リッスンバック機能のオン/オフを 切り替えます。	ON	102		
STATION NAME	GX6000JとRAM4の名前を設 定します。	RADIO RAM 1 RAM 2	103		
SOFT KEY					
KEY ASSIGNMENT	ソフトキーの機能の割り当てを設 定します。	_	103		
KEY TIMER	ソフトキーを表示する時間を設 定します。	10sec (10秒)	105		
MODE STATUS LED DIMMER	モード/ステータスインジケータ の明るさを調節します。	7	105		
RESET	メモリーや設定を初期化します。	_	105		
チャンネル設定 (CHANNEL SETUP)

チャンネルグループ (CHANNEL GROUP)

このメニュー項目では、本機のチャンネルグループをINTL (インターナショナル) /USA (アメリカ) /JPN (日本) から選択できます。

注意:日本国内では工場出荷時設定のJPNのままでご使用ください。公海上など日本国外ではINTLまたはUSAに変更することができます。

1.		"SETUP"		"CHANNEL SETUP"		"CHANNEL GROUP)"
----	--	---------	--	-----------------	--	-----------------------	----

- DIAL/ENTツマミをまわして、チャンネルグループ を "JPN" / "INTL" / "USA" から選択します。 工場出荷時設定は "JPN" (日本)です。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

CHANNEL SETUP CH GROUP USA INTL JPN BACK ENTER

ウェーザーアラート (WEATHER ALERT)

NOAA (アメリカ海洋大気局) ウェザーチャンネルのウェザーアラート (気象警報) 受信機能のオン/オフを設定します。

参考: NOAAウェザーチャンネルはアメリカで運用されているため、日本の周辺では受信できません。

- 1. [Image: Ima
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "ON" または "OFF" を選択します。工場出荷時設定は "ON" です。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

NOAAウェザーアラートを受信すると、ビープ音が鳴ります。いずれかのキー を押すとビープ音が停止して、確認画面が表示されます。[OK]ソフトキーを押 してから、ウェザーチャンネルに移動するには[YES]ソフトキーを押します。マ リーンチャンネルに戻るには[NO]ソフトキーを押します。

スキャンメモリー (SCAN MEMORY)

メモリースキャン時にスキャンするチャンネルを設定します。 詳しくは "スキャンメモリーの設定" (32ページ)を参照してください。

スキャンタイプ (SCAN TYPE)

メモリースキャンの動作を "**MEMORY**" (メモリースキャン) と "**PRIORTY**" (プライオリティスキャン) から選択します。 詳しくは、"**スキャンタイプの設定**" (32ページ) を参照してください。



スキャン再開時間 (SCAN RESUME)

スキャン中に一時停止中に受信していた信号が無くなってから、スキャンを 再開する時間を設定します。工場出荷時設定は "2sec" (2秒)です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、スキャン再開時間 を"1sec"(1秒)~ "5sec"(5秒)から設 定します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

マルチワッチ (MULTI WATCH)

マルチワッチ機能の動作を "**DUAL**" (2波受信) または "**TRIPLE**" (3波受信) から選択します。

詳しくは "マルチワッチ(2波または3波の同時受信)"(31ページ)を 参照してください。

プライオリティ チャンネル (PRIORITY CHANNEL)

プライオリティスキャン時に、優先して受信するプライオリティチャンネル (優先チャンネル)を設定します。工場出荷時設定は、"チャンネル16"です。

- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "CHANNEL SETUP" 🗰 "PRIORITY CHANNEL"
- DIAL/ENTツマミをまわして、プライオリティチャンネル(優先チャンネル)を選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

サブチャンネル (SUB CHANNEL)

サブチャンネルを設定します。工場出荷時設定は "**チャンネル9**" です。 サブチャンネルは[**16/S**]キーを長押ししてすぐに呼び出すことができます。 また、トリプルワッチ (3波受信)の動作中に定期的に受信します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、サブチャンネルを 選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

CHANNEL SETUP
SUB CHANNEL [JPN]
CH: 05
CH: 06
CH: 07
CH: 08
CH: 09
BACK

CHANNEL SETUP		
PRIORITY CHANNEL		
	CH: 1	6]
	CH: 1	7
	CH: 1	
	CH: 1	9)
	CH:10	19
BACK		ENTER

CHANNEL SETUP		
SCAN RESUME		
1sec		
(2sec)		
(3sec)		
4sec		
5sec		
BACK ENTER		

チャンネルネーム (CHANNEL NAME)

通常画面でチャンネル番号の下に、表示される名前 (チャンネルネーム) を 変更することができます。

- 1. [🛲] ➡ "SETUP" ➡ "CHANNEL SETUP" ➡ "CHANNEL NAME"
- DIAL/ENTツマミをまわして、名前を変更するチャンネルを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、名前の1文字目を 選択して、[SELECT]ソフトキーを押して次の桁 に進みます。
- 4. 手順3を繰り返して、最大16文字の名前を入力します。



CHANNEL SETUP

66 : PORT OPERATION

67 : BRG TO BRG

CHANNEL NAME LIPNI



もし間違えて入力したときは**DIAL/ENT**ツマミをまわして、"←"または"→"を選択して、間違えた文字が選択されるまで[**SELECT**]ソフト キーを押して、手順3で正しい文字を入力します。

5. 名前の入力が完了したら、[**FINISH**]ソフトキーを 押して設定を保存します。 他のチャンネルに名前を付けるには、手順2から5 を繰り返します。



6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

参考

ソフトキーに"CHANNEL NAME"が割り当てられているとき は、[NAME]ソフトキーを押して、現在のチャンネルの名前を変更する ことができます。

ノイズキャンセル (NOISE CANCEL)

送信と受信のノイズキャンセリング機能のオン/オフをそれぞれ設定します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "TX MODE"
 を選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。

(CHANNEL SETUP)			
NOISE C	CANCEL		
TX MODE			
RX MODE	LEVEL 1		
BACK	SELECT		

- DIAL/ENTツマミをまわして、送信のノイズ キャンセル機能の "ON" または "OFF" を選択し て、[ENTER]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "RX MODE" を 選択して[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、受信のノイズキャン セル機能のレベルを "LEVEL1" ~ "LEVEL4" または "OFF"を選択して、[ENTER]ソフトキー を押します。
- 6. [**CLEAR**]キーを押して、通常画面に戻ります。

設定は全てのチャンネルで共通です。

受信音の音質調節 (AF PITCH CONTROL)

周囲の騒音が多い環境でも、受信音を聞き取りやすい音質に調節できます。 工場出荷時設定は "NORMAL"です。

- 1. [INTERD] IN "SETUP" IN "CHANNEL SETUP" IN "AF PITCH CONTROL"
- DIAL/ENTツマミをまわして、聞き取りやすい音 質になるように選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

受信音の録音 (RX RECORDER)

受信音の録音機能の設定をします。

録音のオン/オフ

録音機能のオン/オフを設定します。工場出荷時は "OFF" です。

1. [I → "SETUP" → "CHANNEL SETUP" → "RX RECORDER"

- DIAL/ENTツマミをまわして、
 "ACTIVATION" を選択して[SELECT]ソフト キーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、"ON"また は"OFF"を選択して、[ENTER]ソフトキーを押 して設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。







工場出荷時設定は "3sec" (3秒)です。

1. [/ SETUP" → "CHANNEL SETUP" → "RX RECORDER"

受信信号が無くなってから、自動で録音を停止するまでの時間を設定します。

2. DIAL/ENTツマミをまわして、 "RECORDING **DELAY TIME**"を選択して、「**SELECT**]ソフト キーを押します。

録音を停止するまでの遅延時間の設定

- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、"1sec"(1秒) ~ "5sec" (5秒)から遅延時間を選択します。
- 4. 「ENTERIソフトキーを押して、設定を保存します。
- ACTIVATION ON) RECORDER DELAY TIME END OF TONE ÎNN FRASE BACK SELECT RX RECORDER RECORDER DELAY TIME 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec RACK ENTER
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

エンドトーンの設定

録音の終了を知らせるエンドトーンのオン/オフを設定します。 工場出荷時設定は "ON" です。

- [🛲] 🛶 "SETUP" 🛶 "CHANNEL SETUP" 🛶 "RX RECORDER" 1.
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "END OF **TONE**^{*}を選択して、[SELECT]ソフトキーを押 します。
- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、"ON"また は "OFF" を選択して、[ENTER]ソフトキーを押 して設定を保存します。
- 4. [**CLEAR**]キーを押して、通常画面に戻ります。





消去

録音した音声を消去します。

- 1. [_____] → "SETUP" → "CHANNEL SETUP" → "RX RECORDER"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "DATA ERASE"を選択して、[SELECT]ソフトキーを 押します。
- [YES]ソフトキーを押して消去します。(キャンセル するには、[NO]ソフトキーを押します。)
- 4. [OK]ソフトキーを押します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

チャンネル機能設定一覧

項目	機能説明	工場出荷時設定	ページ
CHANNEL GROUP	チャンネルグループを選択します。 INTL		107
WEATHER ALERT	ウェザーアラート機能のオン/オフ を設定します。	ON	107
SCAN MEMORY	スキャンメモリーのチャンネルを 追加/削除します。	_	32
SCAN TYPE	スキャンタイプを選択します。	PRIORITY	32
SCAN RESUME	スキャン再開時間を設定します。	2sec (2秒)	108
MULTI WATCH	マルチワッチ時のDUAL(2波) 受信またはTRIPLE(3波)受信 を選択します。	DUAL	31
PRIORITY CHANNEL	Priority Channel (優先チャンネル)を設定します。	CH16	108
SUB CHANNEL	Sub Channel(サブチャンネル) を設定します。	СНОЭ	108
CHANNEL NAME	チャンネルの名前を編集します。	—	109
NOISE CANCEL	ノイズキャンセリング機能のオン/ オフを設定します。(送信/受信そ れぞれで設定できます。)	OFF	109
AF PITCH CONTROL	オーディオフィルターを設定します。	NORMAL	109
RX RECORDER	録音機能の設定をします。	ACTIVATION: OFF RECORDING DELAY TIME: 3sec (3秒) END OF TONE: ON DATA ERASE: -	110



DSC機能設定 (DSC SETUP)

個別アドレス帳 (INDIVIDUAL DIRECTORY)

GX6000JにはDSCアドレス帳があり、個別コール、位置情報要求、および レポート送信の位置を指定して、連絡する船舶または個人の名前と関連する MMSI番号を保存することができます。

個別コールを送信するには、携帯電話の電話帳のように、連絡先の船の情報 を個別アドレス帳に登録します。

詳細については、"個別アドレス帳の登録"(50ページ)を参照してください。

個別コール返答(INDIVIDUAL REPLY)

トランシーバーのチャンネルを音声通信用チャンネルに切り替えるように要求 する個別コールに、"AUTO"、または "MANUAL" (工場出荷時設定) で返答 するかを設定します。

"MANUAL"に設定している場合は、呼び出してきた船舶のMMSI番号が 表示されて、誰が呼び出しているかを確認することができます。

詳細については、"個別コール返答の設定"(51ページ)を参照してください。

個別コール返答内容 (INDIVIDUAL ACKNOWLEDGMENT)

上記の個別コール返答の設定が "AUTO" に設定されている場合の自動確認 応答を "ABLE" (工場出荷時設定) または "UNABLE" で返答するかを設定 できます。

詳細については、"個別コールの確認応答内容の設定"(51ページ)を 参照してください。

個別コールベル音 (INDIVIDUAL RINGER)

個別コールを受信したことを知らせるベル音が鳴る時間を設定します。2分 (工場出荷時設定)、5秒、10秒、15秒から選択変更できます。

詳細については、"**個別コールのベル音を設定する**"(55ページ)を参照 してください。

グループメモリー (GROUP DIRECTORY)

この機能を使用する船舶グループ内のすべてのDSC対応のトランシーバーに、 同じグループMMSI番号を登録する必要があります。 詳細については、"**グループコールを設定する**"(56ページ)を参照して ください。

位置情報要求への応答 (POSITION REPLY)

他の船舶から位置情報要求を受信したときに、"AUTO"(自動、工場出荷時 設定)または "MANUAL"(手動)で自船の位置情報を送信するように設定 できます。

自船の位置情報を自動で知らせたくないときには、"MANUAL"(手動)に 設定すると、画面に位置情報を要求してきた相手のMMSI番号または個人名 が表示され、要求している船舶に位置情報を送信するかどうかを選択する ことができます。詳細については、"位置情報要求への応答の設定"(61 ページ)を参照してください。

自動ポジションポーリング (AUTO POSITION POLLING)

個別アドレス帳に登録された船舶から、最大7隻まで指定して自動で位置情報 を要求または通知することができます。

詳細については、"自動ポジションポーリング"(70ページ)を参照してください。

自動位置情報要求間隔 (AUTO POSITION INTERVAL)

自動で位置情報を要求または通知するポーリングの送信間隔を設定します。 詳細については、"自動ポジションポーリング送信間隔の設定"(70ペー ジ)を参照してください。

自動チャンネル変更 (AUTO CHANNEL CHANGE)

遭難通報または全船コール (緊急または安全) を受信したときに、自動で チャンネル16に切り替える時間を設定します。 工場出荷時設定は "30sec" (30秒) です。

- 1. [IIII] 🗰 "SETUP" 🗰 "DSC SETUP" 🗰 "AUTO CHANNEL CHANGE"
- DIAL/ENTツマミをまわして、自動切り替え時間 を選択して[ENTER]ソフトキーを押して、設定を 保存します。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

"OFF"に設定すると、画面の上部に"C"アイコンが表示 され自動ではチャンネルの変更は行ないません。



無操作タイムアウト時間 (NO ACTION TIMER)

"MENU" 画面または "DSC CALL" 画面でなにも操作をしないときに自動 で通常画面に戻るまでの時間を設定します。 工場出荷時設定は "15min" (15分)です。

- 1. [IIII] IN "SETUP" IN OACTION TIMER"
- 2. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、時間を選択して [**ENTER**]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

DSC SETUP
NO ACTION TIMER
1min
(3min)
(5min)
(10min)
[]
BACK ENTER

位置情報取得待ち時間 (POS UNFIX WAITING TIME)

遭難通報または位置情報通知、位置情報要求の確認応答を受信したときに、 位置情報を取得するまでの待ち時間を設定します。 工場出荷時設定は "15sec" (15秒)です。

- 1. [🛲] ➡ "SETUP" ➡ "DSC SETUP" ➡ "POS UNFIX WAITING TIME"
- 2. DIAL/ENTツマミをまわして、時間を選択して [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

DSC	SETUP
POS UNFIX	WAITING TIME
1	5sec
3	Øsec)
	1min)
1.	5min)
	2min
BACK	ENTER

DSCビープ音 (DSC BEEP)

各種の呼び出し (コール) を受信したときに鳴るビープ音をオンまたはオフに 設定します。 個別コール、グループコール、全船コール、位置要求コール、自動位置送信 コール、エリアコール、ポーリングコール、DSCテストコールについて、それぞ れ設定できます。

詳細については、"**グループコールのベル音を設定する**"(60ページ)を 参照してください。

DSC設定メニュー一覧

項目	機能説明	工場出荷時設定	ページ
INDIVIDUAL DIRECTORY	個別アドレス帳を入力または編 集します。	—	50
INDIVIDUAL REPLY	個別コールへの自動応答を設定 します。	MANUAL	51
INDIVIDUAL ACK.	個別コールの確認応答の自動 送信の有効または無効を設定し ます。	ABLE	51
INDIVIDUAL RING	個別コールまたは位置情報要求 を受信したときのベル音の鳴る 時間を設定します。	2min (2分)	55
GROUP DIREC- TORY	グループメモリーを入力または 編集します。	_	56
POSITION REPLY	位置情報要求コールを受信した ときの応答の自動または手動を 設定します。	AUTO	61
AUTO POSITION POLLING	自動ポジションポーリングの機能を要求または通知から選択します。	AUTO POS REQUEST	70
AUTO POS INTER- VAL	自動ポジションポーリングの送信 間隔を選択します。	30sec (30秒)	70
AUTO CHANNEL CHANGE	遭難通報または全船コール、グル ープコールを受信した後、指定さ れたチャンネルに自動的に移動す る遅延時間を設定します。	30sec (30秒)	114
NO ACTION TIMER	操作していないときに自動で通 常画面に戻るまでの時間を設定 します。	15min (15分)	115
POS UNFIX WAIT- ING TIME	遭難通報、位置情報通報、または 位置情報要求への応答を受信し たときに、位置情報を取得するた めの最大待機時間を設定します。	15sec (15秒)	115
DSC BEEP	DSCコールを受信したときに鳴 るビープ音のオンまたはオフを 設定します。	INDIVIDUAL CALL:ON GROUP CALL: ON ALL SHIPS: ON POS REQUEST: OFF POS REPORT: ON GEOGRAPHICAL: ON POLLING CALL: OFF DSC TEST CALL: OFF	115

GPS設定 (GPS SETUP)

オプションの外部GPSアンテナ**SCU-31**やNMEA 2000、NMEA 0183 の各種設定をします。

優先順位 (ORDER OF PRIORITY)

本機が位置情報を取得する外部接続デバイスの優先順位を設定します。 工場出荷時設定は "NMEA-0183" です。

- 1. [IIII] ➡ "SETUP" ➡ "GPS SETUP" ➡ "ORDER OF PRIORITY"
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "NMEA2000" または "NMEA-0183" を選択して、[ENTER] ソフトキーを押して設定を保存します。



3. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

参考

オプションの外部GPSアンテナ**SCU-31**の優先順位は、常に最下位となります。

コンパス表示方向 (COMPASS DIRECTION)

コンパス表示の方向を "**COURSE-UP**" (進行方向が上) または "**NORTH-UP**" (北が上) から選択できます。

工場出荷時設定は "COURSE-UP"(進行方向が上)です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "COURSE-UP" または "NORTH-UP" から選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



位置座標 (緯度、経度)の形式 (LOCATION FORMAT)

画面に表示される位置座標の形式を選択します。工場出荷時設定は "ddd°mm.mmmm"です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、位置座標の形式 を "ddd" mm.mmmm" または "ddd" mm'ss" " から選択します。
- 3. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

時刻のオフセット (TIME OFFSET)

画面に表示される現地時刻とUTC(世界協定時刻)とのオフセットを設定します。オフセットは、GPS機器からから受信した時刻に対して、加算または 減算されます。

詳細については、"時刻オフセットの変更"(25ページ)を参照してください。

表示時刻 (TIME AREA)

画面に表示する時刻をUTC (協定世界時)時間または現地時間から選択します。

詳細については、"タイムエリアの変更" (26ページ) を参照してください。

時刻表示形式 (TIME FORMAT)

画面に表示する時刻を12時間形式または24時間形式から選択します。 詳細については、"時刻表示形式の変更"(27ページ)を参照してください。

表示単位 (UNITS OF MEASURE)

速度、距離、高度を表示する単位を設定します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、設定する項目を選 択します。
- 3. [SELECT]ソフトキーを押します。
- 4. DIAL/ENTツマミをまわして、単位を選択します。
- 5. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。





磁気偏差 (MAGNETIC VARIATION)

進行方向(COG)、ウェイポイントのターゲット、AISターゲットの方位角(BRG) を "**OFF**" (真方位)または "**ON**" (磁方位)で表示するか選択します。 詳細については、"**磁気偏差の設定**" (27ページ)を参照してください。

注意

磁気偏差の"**ON**"設定は、GPSチャートプロッターなどの外部機器から 磁気データが含まれるRMCセンテンスが入力された場合だけ有効です。

NMEA 0183入出力 (NMEA 0183 IN/OUT)

データスピード (Data Speed)

外部GPS入力 (NMEA 0183入出力ケーブルの青色と緑色の電線) とDSC 出力 (NMEA 0183入出力ケーブルの灰色と茶色の電線) のNMEA 0183 の通信速度 (ボーレート) を設定します。工場出荷時設定は4800bpsです。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "DATA SPEED"を選択して[SELECT]ソフトキーを押 します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、通信速度(ボーレ ート)を "4800bps" または "38400bps" から選択します。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

出力センテンス (Output Sentence)

NMEAで出力するセンテンスを設定します。 工場出荷時設定はすべてのNMEAセンテンスの出力が "ON" です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OUTPUT SENTENCES" を選択して、[SELECT]ソフト キーを押します。



OUTPUT SENTI	ENCES
BACK	SELECT
NMEA-018	3 IN/OUT
	SPEED Ibps
3840	Obps)
BACK	ENTER

GPS SETUP

NMEA-0183 IN/OUT

- 3. DIAL/ENTツマミをまわして、設定するセンテン スを選択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、"ON"または "OFF"を選択します。
- 5. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 6. 手順3から5を繰り返して、他のセンテンスを設定 します。
- 7. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



はできません。GSAセンテンスとGSVセンテンスは約5秒間隔で出力 されます。

位置情報出力 (POSITION DATA OUTPUT)

位置情報データを出力するときに使用する接続デバイスを選択します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "POS DATA OUTPUT" を選択して、[SELECT]ソフトキー を押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "NMEA 2000" または "NMEA 0183" を選択して、[SELECT] ソフトキーを押します。



NMEA-0183 IN/OUT

OUTPUT SENTENCES

GGA GSA GSV RMC

OUTPUT SENTENCES

GLL

SELECT

ENTER

BACK

BACK

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OFF" また は "ON"を選択します。
- 5. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 6. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

オプションの外部GPSアンテナ (OPTION GPS UNIT)

オプションの外部GPSアンテナSCU-31の設定をします。

GPSアンテナ電源 (UNIT POWER)

外部GPSアンテナ**SCU-31**を使用するときは、この設定を "**ON**" にしてください。工場出荷時設定は "ON" です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "UNIT POWER"を選択して、[SELECT]ソフトキーを 押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OFF" また は "ON" を選択します。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ピンニング (PINNING)

船舶が航行していない場合に、位置情報の更新を行うかどうかを設定します。

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "PINNING" を選 択して、[SELECT]ソフトキーを押します。
- 3. **DIAL/ENT**ツマミをまわして、 "**OFF**" また は "**ON**"を選択します。初期設定は "**OFF**"です。
 - ON: 船舶の速度が約0.4ノット(knot)を超えない 限り、位置情報を更新しません。これにより 停船時の位置情報のふらつきを防ぎます。
 - OFF: 船舶が航行中または停止している場合でも、 その位置情報を継続的に更新します。







- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。

ディファレンシャルGPS (DIFFERENTIAL GPS)

WAAS、EGNOS、MSASなどのSBAS (Satellite Based Augmentation System、衛星航法補強システム) によるディファレンシャルGPS機能のオン またはオフを設定します。工場出荷時設定は "ON"です。

- DIAL/ENTツマミをまわして、
 "DIFFERENTIAL GPS"を選択して、
 [SELECT]ソフトキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "OFF" また は "ON"を選択します。
- 4. [ENTER]ソフトキーを押して、設定を保存します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。
- ロガー記録時間間隔 (LOGGER INTERVAL)
- DIAL/ENTツマミをまわして、 "LOGGER INTERVAL"を選択して、[SELECT]ソフトキ ーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、記録時間の間隔を 選択して、[ENTER]ソフトキーを押して設定を 保存します。

参考: ログ記録時間間隔と記録できる時間の目安

- 15 sec: 約25時間
- 30 sec: 約50時間
 - 1 min: 約100時間
 - 2 min: 約200時間 (工場出荷時設定)
 - 5 min: 約500時間
- 4. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



GPS SETUP

OPTION GPS UNIT

S DATA OUTPUT

SELECT

ENTER

PINNING DIFFERENTIAL GPS LOGGER INTERVAL

OPTION GPS UNIT

DIFFERENTIAL GPS

OFF

BACK

BACK

ログ消去 (LOG ERASE)

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "LOG ERASE" を選択して[SELECT]ソフトキーを押します。
- 3. [YES]ソフトキーを押してログを消去します。(キャンセルする場合は、[NO]ソフトキーを押します。)
- 4. [OK]ソフトキーを押します。
- 5. [CLEAR]キーを押して、通常画面に戻ります。



項目	機能説明	工場出荷時設定	ページ
ORDER OF PRIORITY	位置情報を取得する際の接続デバ イスの優先順位を設定します。	NMEA-0183	117
COMPASS DIRECTION	コンパス表示の方向を選択します。	COURSE-UP(進行 方向が上)	117
LOCATION FORMAT	表示する位置情報(緯度・経度)の形 式を選択します。	ddd°mm.mmmm	118
TIME OFFSET	UTCからのオフセット時間を設定します("TIME AREA"を"LOCAL" に設定したときに有効になります。	00:00	118
TIME AREA	表示する時間をUTCまたは現地時 間から選択します。	UTC	118
TIME FORMAT	表示する時刻の形式を12時間 または24時間("TIME AREA" で"UTC"を選択した場合は「24H」 (に固定)を選択します	24hour	118
UNITS OF MEASURE	速度、距離、高度を表示するときの 計測単位を選択します。	SPEED: kts (ノット) DISTANCE: nm (海里) ALTITUDE: ft (フィート)	118
MAGNETIC VARIATION	磁気偏差の有効/無効を設定し ます。	OFF	119
NMEA-0183 IN/OUT			
DATA SPEED	NMEA 0183のデータの通信速 度を設定します。	4800bps	119
OUTPUT SENTENCES	NMEA 0183で出力するセンテ ンスを設定します。	GLL: ON GGA: ON GSA: ON GSV: ON RMC: ON DSC/DSE: ON	119
POS DATA OUTPUT	位置情報を出力を設定します。	NMEA 2000: OFF NMEA-0183: OFF	120
OPTION GPS UNIT			
UNIT POWER	外部GPSアンテナの電源をオン/ オフします。	ON	121
PINNING	船 舶 が 航 行 し て い な い とき に、GPS位置情報を更新するかど うかを設定します。	OFF	121
DIFFERENTIAL GPS	SBAS(衛星航法補強システム)を 使用するかどうかを設定します。	ON	122
LOGGER INTERVAL	GPSロガーの記録時間間隔を 設定します。	2 min	122
LOG ERASE	GPSロガーの保存データを消去します。	_	123

リモートアクセスマイクSSM-70H (RAM4)

オプションのリモートアクセスマイク**SSM-70H (RAM4)**を接続すると、無線 通信機能およびDSC、AIS、ナビゲーション、GM (グループモニタ) 設定メニュ ーなどの各種機能、PA/フォグモードなどの機能を遠隔操作できます。RAM4 マイクの機能は、ボリュームとスケルチレベルの設定、ストロボライト機能を除 いてGX6000J本体と同等です。RAM4マイクに7mの接続ケーブルが付属し ており、CT-100延長ケーブル(7m)を2本使用して最大21mまで延長できま す。また、GX6000JとRAM4マイクの間で内線通話ができます。

各部の名称と働き



- Power/VOLツマミ 長く押すとGX6000Jの電源がオン/オフします。 まわして、RAM4マイクの音量を調節します。
- ② DIAL/ENTツマミ まわしてチャンネルを選択します。 メニュー画面でまわしてメニューの項目を選んで、押してメニュー項目を選択 します。
 ③ SQLスイッチ
- ③ SQLスイッチ 押してからDIAL/ENTツマミをまわして、スケルチを調節します。

④ 送信スイッチ(PTT) 押しながらマイクに向かって話します。相手の話を聞くときはこのボタンを 放します。

5 CLEAR/0=+-

設定メニュー画面で押すと、通常画面に戻ります。 押し続けると各キーのロック/ロック解除をします。

⑥ マイク

ノイズキャンセル機能により、周囲の騒音を抑えて明瞭な音声を送信します。ロ元から1.5cm程離して、普通の声量で話します。

- ⑦ ◀ / ▶ キー ソフトキーに割り当てられている最大12種類の機能が切り替わります。 メニュー画面で押すと、メニュー項目を選択します。
- ⑧ MENUキー
 メニュー画面を表示します。
- ③ CH▼ / CH▲キー
 チャンネルを選択します。
 メニュー画面で押すと、メニュー項目を選択します。
- ・① ソフトキー
 各種機能の選択や設定を行います。
 ・
 設定メニューで、各ソフトキーの機能割り当てを変更できます。
 ・
- 設定メニューで、合ソフトキーの機 (2) ストロボライト

RAM4マイクの[STROBE]ソフトキーを押すとストロボライトが点灯します。

ストロボライトの点灯パターンを下記のように変更できます。 MENU画面 → "SETUP" → "CONFIGURATION" → "STROBE LED" CONTINUOUS :連続点灯(工場出荷時設定)

- SOS : "SOS"のモールス符号の点滅の繰り替えし
- BLINK 1 :早い点滅の繰り返し
- BLINK 2 :ゆっくりとした点滅の繰り返し
- BLINK 3 :3回の点滅の繰り返し
- ③ 16/Sキー 緊急連絡用チャンネル "CH16"に切り替わります。長く押すとサブチャンネル (工場出荷時設定はチャンネル9)に切り替わります。 もう一度押すと、元のチャンネルに戻ります。
- ⑭ スピーカー
- ⑤ DATA端子 (リアパネル)

RAM4マイクのファームウェアをアップデートするときに、USBケーブル (micro USB type B)を接続する端子です。

注意: DATAジャックを使用しないときは、キャップを確実に閉めてください。キャップが開いている場合、防水性は保たれません。

⑥ DISTRESSキー (リアパネル) 赤色のカバーを上げて、中のボタンを約3秒間押し続けると、遭難通報を送出します。詳しくは"遭難通報の送信"(43ページ)を参照してください。

RAM4マイクのソフトキーの機能割り当て

RAM4マイクのソフトキーに、以下の機能を割り当てることができます。

表示	機能説明	ソフトキー番号 (工場出荷時設定)
NONE	(機能割り当てなし)	
TX HI/LO	送信出力切換	02
WX/CH	NOAAウェザーチャンネルとマリーンチャンネル切換	01
SCAN	スキャンの開始/停止	05
DUAL WATCH*/ TRIPLE WATCH*	DUAL(2波受信)*またはTRIPLE(3波受信)*の 開始/停止 (※: [2000] ➡ "SETUP" ➡ "CHANNEL SETUP" ➡ "MULTI WATCH" で設定します)	06
MARK POSITION	現在地を"ウェイポイント"として保存	
SCAN MEMORY	現在のチャンネルをメモリースキャンチャンネルに追 加/削除	04
PRESET	プリセットチャンネルと通常モードの切換 現在のチャンネルをプリセットチャンネルに追加/削除	09
MAN OVERBOARD	落水者が発生した地点を"ウェイポイント"に設定	03
NOISE CANCEL	ノイズキャンセル機能の設定画面を表示	
CHANNEL NAME	チャンネルの名前を編集	
STROBE	RAM4マイクのストロボLEDの点灯/消灯	10
COMPASS	コンパス画面を表示	
NAVIGATION	ナビゲーション画面を表示	11
FOG HORN	フォグホーンモードを選択	08
INTERCOM	GX6000J本体とオプションのリモートマイクRAM4 (またはRAM4W)の内線通話機能の開始/停止	07
GPS LOGGER	位置データのログ機能の開始/停止	
AIS DISPLAY	AIS画面を表示	12
HORN BUTTON	霧笛を鳴らす	
PUBLIC ADDRESS	拡声器機能の画面を表示	
RX RECORD	受信音の録音	
RX SENSE	受信感度をLOCAL(近距離)/DISTANCE(遠距離) から選択	
PLAY	録音した受信音を再生	

参考

GX6000J本体のソフトキーとRAM4マイクのソフトキーは、それぞれ 個別に機能を割り当てることができます。

RAM4マイクのソフトキーの機能割り当て

RAM4マイクのソフトキーに、割り当てる機能を設定します。設定をする RAM4マイクで操作をします。

RAM4マイク

1. [[SOFT KEY" → "SOFT KEY"

- DIAL/ENTツマミをまわして、 "KEY ASSIGNMENT"を選択して、[SELECT]ソフ トキーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、機能を割り当てる ソフトキーの番号を選択して[SELECT]ソフトキ ーを押します。
- DIAL/ENTツマミをまわして、割り当てる機能を選択して[ENTER]ソフトキーを押します。
 "NONE"を選択すると、機能の割り当てが削除されます。
- 5. 手順3と4を繰り返して、他のソフトキーを設定します。 通常画面で◀/▶キーを押すたびに、図のようにソフトキーが3個ずつ 切り替わって表示されます。

08 09 (工場出荷時設定)

CONFIGURATION

SOFT KEY KEY ASSIGNMENT

KEY TIMER

SOFT KEY

KEY ASSIGNMENT

SOFT KEY

KEY ASSIGNMENT

ULTI WATCH

SCAN TRANSMIT PO

MAN OVERBOARD

SELECT

SELECT

BACK

01: WX/CH

02: TX HI∕LO 03: MAN OVER BOARD

04: SCAN MEMORY 05: SCAN BACK

6. CLEAR/Onキーを押して通常画面に戻ります。

パソコンとの接続

プログラミングソフトウェア (当社ウェブサイトからダウンロードできます)を 使用して、WindowsパソコンでGX6000Jの各種設定をすることや、本機に 記録されている位置情報のログデータをダウンロードできます。

フロントパネルのデータ端子のカバーを開いて、付属のUSBケーブルでパソ コンのUSB端子を接続します。詳しくはプログラミングソフトウェアの マニュアルを参照してください。



注意

データ端子のカバーが開いているときは、防水性能が保たれません。トランシーバーとパソコンを接続するときは、周囲が乾燥している状態でご使用ください。

●一般定格 周波数範囲:

周波数ステップ: 周波数安定度: 電波型式: アンテナ・インピーダンス: 電源電圧: 消費電流:

DSCフォーマット: 使用温度範囲: 本体寸法(突起物を除く): 本体重量:

●送信部

送信出力: 変調方式: 最大周波数偏移: 不要輻射強度: S/N比:

●受信部 (音声/DSC)

受信方式: 受信感度: 選択度: 隣接チャンネル選択度: 相互変調: S/N比: 低周波出力:

●受信部 (AIS)

周波数: 受信感度: 選択度: 156.025MHz ~ 162.000MHz (詳細は国際VHFチャンネル表を参照) 25kHz ±3ppm(-20℃~+60℃) 音声:F3E、DSC:F2B 50Ω DC 13.8V、マイナス接地 0.9A(受信時)、0.55A(受信無信号時) 5.0A(送信 25W時)、1.0A(送信 1W時) ITU-R M.493 -20℃~+60℃ 175.5×110×173.3mm(幅×高さ×奥行) 約1.92kg (マイクを含む)

25W/1W バリアブル・リアクタンス変調 ±5kHz -80dBc以下(25W)、-66dBc以下(1W) 約50dB

ダブルコンバージョン・スーパーヘテロダイン 0.30µV (12dB SINAD) 12kHz/25kHz (-6dB/-60dB) 約80dB / 約75dB(DSC) 約80dB / 約75dB(DSC) 40dB以上 約10W @8Ω 外部スピーカ

161.975 MHz (CH A), 162.025 MHz (CH B) 0.5µV (12dB SINAD) 12kHz/25kHz (-6dB/-60dB)

NMEA 0183対応センテンス

NMEA 0183 入力 (4800/38400bps)	GGA, GLL, GNS, RMC,
	GSA, GSV
NMEA 0183 出力 (4800/38400bps)	DSC, DSE, GGA, GLL,
	GNS, RMC, GSA, GSV
NMEA 0183-HS AIS 出力 (38400bps)) VDM

国際VHFチャンネル表

チャン ネル	送信周波数 (MHz)	受信周波数 (MHz)	備考	チャン ネル	送信周波数 (MHz)	受信周波数 (MHz)	備考
01	156.050	160.650		60	156.025	160.625	
02	156.100	160.700		61	156.075	160.675	
03	156.150	160.750		62	156.125	160.725	
04	156.200	160.800		63	156.175	160.775	
05	156.250	160.850		64	156.225	160.825	
06	156.300	156.300	すべての船舶相互間用	65	156.275	160.875	
07	156.350	160.950		66	156.325	160.925	
08	156.400	156.400	すべての船舶相互間用	67	156.375	156.375	
09	156.450	156.450	遭難·緊急·安全·一般呼出用*	68	156.425	156.425	
10	156.500	156.500	すべての船舶相互間用	69	156.475	156.475	小型船舶間同士用
11	156.550	156.550	海上保安庁海岸局・	70	156.525	-	DSC専用
			ホートフンオ用 海上保安庁海岸局・	71	156.575	156.575	所属海岸局用
12	156.600	156.600	ポートラジオ用	72	156.625	156.625	小型船舶間同士用
13	156.650	156.650	船舶相互間·海上保安庁海岸局	73	156.675	156.675	小型船舶間同士用
14	156.700	156.700	海上保安庁海岸局・	74	156.725	156.725	所属海岸局用
15	156 750	156 750		75	156.775	156.775	
16	156 800	156 800	 	76	156.825	156.825	
17	156.850	156.850		77	156.875	156.875	小型船舶同士・所属海岸局 との呼出・応答用
18	156.900	161.500		78	156.925	161.525	
19	156.950	161.550		79	156.975	161.575	所属海岸局用
20	157.000	161.600		80	157.025	161.625	
21	157.050	161.650		81	157.075	161.675	
22	157.100	161.700		82	157.125	161.725	
23	157.150	161.750		83	157.175	161.775	
24	157.200	161.800		84	157.225	161.825	
25	157.250	161.850		85	157.275	161.875	
26	157.300	161.900		86	157.325	161.925	
27	157.350	161.950		87	157.375	157.375	
28	157.400	162.000		88	157.425	157.425	

※ チャンネル09はチャンネルCH16が使用中の場合に使用します。

免許状に記されたチャンネルで運用してください。

GX6000J寸法図









切り取り線



Nothing takes to water like Standard Horizon



Ο 2